Выпуск № 29

Шинопроводы Canalis. Руководство по проектированию в программе CanBRASS





Компания Schneider Electric приступила к выпуску **«Технической** коллекции Schneider Electric» на русском языке.

Техническая коллекция представляет собой серию отдельных выпусков для специалистов, которые хотели бы получить более подробную техническую информацию о продукции Schneider Electric и ее применении, в дополнение к тому, что содержится в каталогах.

В **Технической коллекции** будут публиковаться материалы, которые позволят лучше понять технические и экономические проблемы и явления, возникающие при использовании электрооборудования и средств автоматизации Schneider Electric.

Техническая коллекция предназначена для инженеров и специалистов, работающих в электротехнической промышленности и в проектных организациях, занимающихся разработкой, монтажом и эксплуатацией электроустановок, распределительных электрических сетей, средств и систем автоматизации.

Техническая коллекция будет также полезна студентам и преподавателям ВУЗов. В ней они найдут сведения о новых технологиях и современных тенденциях в мире Электричества и Автоматики.

В каждом выпуске **Технической коллекции** будет углубленно рассматриваться конкретная тема из области электрических сетей, релейной защиты и управления, промышленного контроля и автоматизации технологических процессов.

Валерий Саженков,

Технический директор ЗАО «Шнейдер Электрик», Кандидат технических наук Выпуск № 29

Шинопроводы Canalis. Руководство по проектированию в программе CanBRASS



Комиссаров Виктор Владимирович Эксперт по оборудованию НН отдела проектных решений ЗАО «Шнейдер Электрик»

Содержание

Введение	e2	
Где взять	программу CanBRASS?	4
Установк	а программного обеспечения CanBRASS	4
Запуск пр	оограммы	5
Глава 1.	Приложение для расчета шинопровода исходя из его линейных размеров	5
	1.1. Описание приложения	5
	1.2. Ввод данных о проекте	5
	1.3. Расчет линии	6
	1.4. Вывод обсчета на печать и экспорт в Excel	8
Глава 2.	Приложение для расчета шинопровода пореференсно	10
	2.1. Описание приложения	
	2.2. Ввод данных о проекте	
	2.3. Расчет линии	
	2.4. Вывод обсчета на печать и экспорт в Excel	14
Глава З.	Приложение для расчета шинопровода на основе его графического изображения	15
	3.1. Описание приложения	
	3.2. Работа в приложении: правила, панели инструментов, параметры	
	3.2.1. Основные правила	
	3.2.2. Функциональная панель «Элемент»	
	3.2.3. Панель инструментов «Виды»	
	3.2.4. Панель инструментов «Дисплей»	
	3.2.5. Панель инструментов «Обозначения»	
	3.2.6. Параметры линии	
	3.2.7. Параметры элементов	
	3.2.8. Вывод результатов	
	3.3. Построение графического изображения, составление спецификации, обсчет	
	3.3.1. Начало работы	
	3.3.2. Определение свойств трассы	
	3.3.3. Построение графического изображения	
	3.3.4. Определение параметров элементов	
	3.3.5. Разбиение трассы	
	3.3.6. Обсчет	
	3.4. Печать, сохранение и экспорт спецификации или графического изображения	
	3.5. Дополнительные материалы	51
	3.6. Как нарисовать шинопровод поэтажного распределения	54
Глава 4.	Прайс-листы	63
	4.1. Импорт прайс-листов в программу CanBRASS	63
Глава 5.	Пример	69
	5.1. Исходные данные	
	5.2. Проектирование шинного моста к масленному трансформатору	70
	5.3. Проектирование шинного моста к сухому трансформатору	77
	5.4. Создание идентичных трасс	
	5.5. Проектирование шинопровода поэтажного распределения	85
	5.6. Проектирование магистрального шинопровода	93
	5.7. Проектирование распределительного шинопровода	103

Стр.

Глава 6.	Обновленная гамма шинопроводов Canalis Evolution	107
	6.1. Презентация	108
	6.2. Обзор шинопроводов	110
	6.3. Область применения шинопровода	114
	6.4. Премущества шинопровода	116
	6.4.1 Эффективная система распределения	116
	6.4.2 Гибкая система распределения	117
	6.4.3 Безопасная система распределения	117
	6.4.4 Надежная система распределения	118
	6.5. Экономическое сравнение кабельных систем и шинопровода	
	на примере 27-этажного жилого дома 119	
	6.6. Использование кабельных конструкций WIBE для монтажа шинопроводов Canalis	121

Введение

(область применения программы)

Мы рады представить Вам программу для составления спецификаций и расчета стоимости шинопроводов Canalis – CanBRASS. Программа была создана более 10 лет назад и использовалась в основном сотрудниками Шнейдер Электрик по всему миру. На протяжении всего этого времени в программу постоянно вносились все новые и новые возможности. На сегодняшний день CanBRASS имеет уже 6-ую версию, которая позволяет пользователю, не имеющему глубоких знаний шинопроводов Canalis, без труда составить и экспортировать в Excel безошибочную и полную спецификацию шинопровода, составить план его сборки, получить аксонометрический вид или 3-мерный чертеж шинопровода в среде AutoCAD, расчитать его стоимость. В течение 10-60 минут пользователь может рассчитать трассу любой сложности.

Данная версия предназначена для широкого распространения, имеет русскоязычный удобный и понятный интерфейс и нацелена на пользователя, не имеющего большого опыта проектирования шинопровода. Программа будет интересна в первую очередь:

• Проектным организациям:

Часто проектные организации ограничивались нанесением примерных трасс шинопровода с указанием, что трассы должны быть уточнены производителем оборудования, или для выработки точных чертежей им необходима была помощь сотрудников Шнейдер Электрик. CanBRASS позволяет самостоятельно выработать точную конфигурацию трассы, провести ее разбивку по элементам, получить 3-мерный чертеж в AutoCAD.

• Сметчикам:

Одно из приложений программы позволяет бюджетно оценить стоимость шинопровода, когда его точная конфигурация не ясна.

Дистрибуторам продукции Шнейдер Электрик

Встроенная программа CanFAST предназначена для создания спецификации и расчета стоимости распределительного и осветительного шинопровода дистрибуторской гаммы. Приложение предоставляет пользователю простейший способ получения спецификации путем самостоятельного подбора элементов.

• Партнерам Шнейдер Электрик

Программа является идеальным простейшим и самодостаточным средством для оценки бюджета и составления точной заказной спецификации шинопровода.









Где взять программу CanBRASS?

Дистрибутив программы CanBRASS можно получить следующими способами:

1. При прохождении обучения в Центре Обучения ЗАО «Шнейдер Электрик», курс LV09 Canalis;

2. На сайте ЗАО «Шнейдер Электрик» для специалистов проектных организаций: www.designers.schneider-electric.ru, стр. 201, «Шинопроводы Canalis, выбор и применение»;

3. На CD диске «Canalis Evolution. Комплектный шинопровод на токи от 20 до 5000А», или на других цифровых носителях, распространяемых менеджером по продукции Canalis ЗАО «Шнейдер Электрик»;

4. По запросу в ЗАО «Шнейдер Электрик» у:

- Маревой Ольги, инженера по программному обеспечению,
- Андреева Андрея, менеджера по продукции НН,
- Комиссарова Виктора, эксперта по оборудованию НН.

Установка программного обеспечения CanBRASS

1. На некоторых дисках при запуске указывается ссылка на установку ПО CanBRASS. Нажимая данную ссылку, Вы запускаете установку данного ПО с диска. В этом случае, пункт 2 следует пропустить.

2. Войдите в папку «CanBRASS 6.1», в которой записан дистрибутив программы. Далее откройте папку «Installation» и запустите находящийся в ней файл «Install.exe»:



3. Выберите язык установки, например английский.



4. Запускается мастер установки программы. Следуйте его указанием и он установит CanBRASS в заданную Вами дирректорию.

5. После окончания установки нет необходимости перегружать компьютер. Программа CanBRASS готова к своему первому запуску.

Запуск программы

При запуске программы предлагается выбрать одно из трех приложений:

- 1. Приложение для расчета шинопровода исходя из его линейных размеров
- 2. Приложение для расчета шинопровода пореференсно

3. Приложение для расчета шинопровода на основе его графического изображения

Глава 1. Приложение для расчета шинопровода исходя из его линейных размеров

1.1. Описание приложения

Приложение позволяет бюджетно оценить стоимость трассы шинопровода, когда ее точная конфигурация еще не определена. Для оценки необходима следующая информация:

- Описание линии :
 - о длины транспортных и распределительных участков трассы,
 - о количество поворотов,
 - о количество специальных элементов, существенно влияющих на цену,
 - о количество этажей и высота этажа (для шинопровода поэтажного распределения),
- информация по подключению шинопровода (кабелем, к щиту, к трансформатору),
- информация по отводным блокам (для распределительного шинопровода).

1.2 Ввод данных о проекте

В первую очередь необходимо ввести данные о проекте. Для этого выберете «Проект» в левой части экрана и нажмите кнопку «Данные».

💬 Безымянный *					×
	Установки проекта				
Проект					_
🖃 🔄 Шинный мост/Гранспорт	Коммерческие данные				-
П Вертикальное распредел	Текуший	Tarif 2008	-	чб	Обновление
— — 🖓 Новая линия		Train 2000			
🖻 🔄 Распределение	Коэффициент продаж	и или скидки	0.6	или 40	%
—~,∫Новая линия					
—~ Линия 1					
	Сопутствующие услу	пи	10 %		
					По умолчанию
	Приложения для показа				
<	🔽 Шинный мост (Гра		mananauka		Отмена
			ыределение		
Расчет линии	Вертикальное рас	пределение 🔽 Се	ть освещения		да
Tourse					
данные					
Показать расчет					

- Коммерческие данные:
 - Текущий прайс-лист: один из четырех доступных прайс-листов, по которому будет проводиться расчет,
 - о Коэффициент продажи или скидки: коэффициент, применяемый на общую цену,
 - Сопутствующие услуги: коэффициент добавленной стоимости, применяемый на общую цену каждой трассы. Позволяет учесть временные затраты Шнейдер в стоимости проекта.
- Приложения для показа: есть возможность выбрать, какое применение будет указано в дереве проекта. Отметьте галочкой необходимые применения для данного проекта.

1.3 Расчет линии

• Чтобы начать расчет трассы, выберите «Новая линия» на дереве проекта в зависимости от назначения трассы (Шинный мост, Распределение и т.п.) и нажмите на кнопку «Расчет линии» :



• Определите характеристики шинопровода:

Номинал	A 🗄]	<< Назад
Количество	3L+N+PE	Tones >>
Опция IP54	Нет	Далее >>

Необходимо выбрать номинал и систему заземления, определяющую количество проводников. Приложение само выберет необходимый тип шинопровода. Сразу после этого активируется кнопка «Далее».

• Определите характеристики трассы:

👮 Безымянный		
	Распределение - Новая линия	
 Проект Шинный мост/Гранспорт Нсвая линия Вертикальное распредел С Нсвая линия 	Ныминал 000 А	
Сагаспределение Ч Нсвая линия Сеть освещения Ч Нсвая линия	Подключение со стороны питания : - К шинам распределительного щита - Кабелем · Кабелем · Блок подачи питания Центральный блок подачи	
	Описание линии : Длина линии с блоками ответвления Количество поворотов 2	<< Назад Далее >>
 Васчет линии Данные 		
Показать расчет		

Введите основную информацию о трассе и нажмите кнопку «Далее». Кнопка «Назад» возвращает к выбору характеристик шинопровода. • Вывод результата обсчета трассы:

👺 Безымянный					
	Распределение - Новая линия				
 Проект Шинный мост/Транспорт Новая линия Вертикальное распредел Новая линия 	Номинал 800 А 🗭 Количество 3L+N+PE 🔽 Опция IP54 Нет 了	} тип Са	analis	КSA 800 А Стандартно IP	55
Напродоление	Описание	Кол-во	Общая цена	Общая цена	Время работы (ч)
— — «/ Новая линия	Подключение со стороны питания	1	47 207	47 207	
	Описание линии Длина линии с блоками ответвления	12 m	204 350	204 350	
	Горизонтальные крепления	5	2 093	2 093	
	Блоки ответвления для	4	50 400	30 400	1
	Сопутствующие услуги Услуги		6 0	31 013	
			12 12 12		
<	Итог Линия		310 136	341 149	0,00
Расчет линии	- + Всего для 1 идентичных линий		310 136	341 149	0,00
Данные	Текущий Тarif 2008	руб	Коэффициент	· •	<< Назад
Показать расчет	Для изменения вышеуказанных дан	ных, выбер	ите "Проект", наж	мите "Данные"	Завершить

💷 🖭 - позволяет посчитать стоимость для заданного количества идентичных трасс.

Далее подтвердите данный расчет, нажав кнопку «Завершить». Если необходимо что-то еще добавить или убрать, кнопка «Назад» позволит вернуться к определению характеристик трасс.

• Переименовать трассу:

<< Назад
Да

После завершения обсчета трассы, приложение предлагает задать имя линии.

1.4. Вывод обсчета на печать и экспорт в Excel

1 – Вывод обсчета на печать

Вы можете распечатать:

- Обсчет трассы : выберите трассу, которую необходимо распечатать, и выберите команду в меню Печать/Печать в Ехсеl,
- Обсчет каждой трассы для любого применения в дереве проекта (Например, «Шинный мост/Транспорт») : Выберите применение в дереве проекта, затем команду в меню Печать/Печать в Excel,
- Обсчет каждой трассы проекта : Выберите Проект, затем команду в меню Печать/Печать в Excel.

Есть два варианта печати обсчета:

- Вариант Шнейдер, в котором отображаются количество, описание и стоимость элементов,
- Вариант Заказчик, в котором отображаются только количество и описание элементов.

Далее программа предлагает выбрать заготовку файла Excel (модель) :

Файл модели	:		? 🔀
Look in: 🔀 M	ODELS	- ÷ 主 (•
Fast_printing, Modele_[mpro Modele_[mpro Schneider_pri	_model.xls ession_Rapide.xls ession_Schneider.xls nting_model.xls		
File name:	ast_printing_model.xls		Open
Files of type:	xcel Files (*.XLS)	•	Cancel

Замечание: Каждая заготовка может быть персонализирована, т.е. предварительно изменена по Вашему усмотрению. Вы также можете создать свою собственную заготовку.

После выбора файла модели, автоматически запускается программа Excel в режиме «Предварительный просмотр печати»:

🛚 Microsoft Excel - Fast_printing_model.x	s 🖸 🖬 💹
Next Previous Zoom Print Setup	Margins Page Break Preview Close Help
	Project: // Toolar W20072.00 Clashore: Toolar International Toolar Active PE Toolar And Toolar International Active PE Toolar International Active PE Toolar International International Active PE Toolar International Active PE Toolar International Internat
Preview: Page 1 of 1	NUM
👍 start 🕜 🕲 🥙 🎽 CanBRAS	5_02 🛅 3 Windows Ex 🔹 🦉 untitled - Paint 🔗 2 CanBRASS 🔹 📴 2 Microsoft Of 👻 EN 🔇 💥 🗞 😓 22:25

2 – Экспорт обсчета в Excel

Чтобы экспортировать обсчет в Excel, выберите команду в меню Печать/Экспорт в Excel. Остальное аналогично Выводу обсчета на печать.

Глава 2. Приложение для расчета шинопровода пореференсно

2.1 Описание приложения

Данное приложение является точной копией программы CanFAST, предназначенной для создания спецификации и расчета стоимости распределительного шинопровода и шинопровода освещения. Приложение предоставляет пользователю простейший способ получения спецификации путем самостоятельного подбора элементов. Приложение следит, чтобы были выбраны все необходимые для построения трассы элементы, в то же время, процесс выбора элементов прост благодаря тому, что пользователю наглядно предоставляется назначение каждого элемента, а также каждый элемент сопровождается своей картинкой.

2.2 Ввод данных о проекте

В первую очередь необходимо ввести данные о проекте. Для этого выберете «Проект» в левой части экрана и нажмите кнопку «Данные».

Текущий	Tarif 2008		🔹 руб		Обн	овлениз
Коэффициент или ск	идка по типам					
		KSA	1	или	0	%
		KNA	1	или	0	%
		KBB	1	или	0	%
		KBA	1	или	0	~ %
		KDP	1	или	0	%
		KBX	1	или	0	%
Референсы						
-	5 <u>.</u>					
Сравнить одинако	вые референсы					

- Коммерческие данные:
 - Текущий прайс-лист: один из четырех доступных прайс-листов, по которому будет проводиться расчет,
 - Коэффициент или скидка по типам: коэффициент продажи (от 0 до 1), применяемый на общую цену, или размер скидки (в %), по каждому типу шинопроводов,
- Референсы: Данная функция позволяет отображать идентичные референсы вместе, т.е. для одинаковых референсов все количества складываются.

2.3. Расчет линии

• Чтобы начать расчет трассы, выберите нужный тип шинопровода и нажмите на кнопку «Новая линия».

▼ П	роект
	/ Canalis - заспределение
	KSA > 100 A
	KNA < 100 A
0	Canalis - сеть освещения
	🕨 Несуций - КВВ
	🕨 Несуций - КВА
	🕨 Жесткий тип - KBX
	🕨 Гибкий - KDP
<	. >
	Новая линия

• Определите характеристики трассы

	40 A	
Кол-во	проводнико	в
	4	v
Опции		
Нет		
' Длина т	рассы (м)	
		-

Сначала вводится номинал шинопровода и необходимые опции (например, дополнительная управляющая шина или окраска шинопровода в белый цвет).

Далее вводится длина трассы. Кнопка «...», расположенная рядом с «Длина трассы», позволяет задать расстояние между точками крепления трассы.

Сразу после этого активируется кнопка «Далее»

• Окончательный подбор элементов



Следующий экран показывает количество элементов в соответствии с указанной ранее длиной. Кнопки «...», позволяют менять тип выбранных элементов, например, тип прямого элемента в зависимости от количества на нем ответвительных розеток.

Осталось только выбрать нужные отводные блоки, а также, в случае необходимости, дополнительные материалы. Для этого в окошке «Присоединения и блоки ответвления» нажмите кнопки «...» тех типов отводных блоков, которые Вам нужны, и выберите их количество, например отводные блоки для модульных устройств:

С обору;	цованием ш	ин передачи д 💌 3L+N+PE	Отмена
оминалі	ьный IP	Количество модулей	Да
32 A	IP55	5	0
32 A 63 A	IP55 IP55	5	0

Нажав кнопку «...» в окошке дополнительные материалы, появится окно, в котором Вы можете ознакомиться со всеми возможными дополнительными материалами и, в случае необходимости, добавить требуемое количество в спецификацию:



Выбрав все элементы, нажимаем кнопку «Далее», чтобы перейти к просмотру спецификации. Кнопка «Назад» позволяет перейти обратно к изменению характеристик трассы.

• Вывод результата обсчета трассы:

Референс	Описание	Ценазашт.	(ол-вс	Общая цена	Время работы (ч)
	** Блоки подачи питания **				
KNA63AB4	END FEED UNIT 63 A	2 1 2 0, 2 6	1	2 1 2 0, 2 6	0,00
	** Прямые элементы **				
KNA40ED4303	STRAIGHT LENGTH 40 A	3 733,79	6	22 402,74	0,00
KNA63ED4204	STRAIGHT LENGTH 63 A	3 627,20	2	7 254,40	0,00
	** Крепление блоков на шинопровод **				
KNB160ZF1	KN FIXING BRACKETS 40 A TO 100 A	101,05	8	808,40	0,03
	** Присоединения и блоки ответвления				
KNB32CM55	TAP-OFF UNIT 32A FOR MODULAR EQUIP	1 530,15	2	3 060,30	0,00
KNT63ZT1	REMOTE CONTROL POWER SOCKET BLOC	668,20	2	1 336,40	0,03
	В:его для 1 идент	ичных линий	- +	36 982,50	0,03
— Для изм	енения вышеуказанных данных, выберите	"Проект", наж	мите "	Данные"	
— Дляизм Текущий	енения вышеуказанных данных, выберите 1 Tarif 2008	"Проект", наж руб	мите "	Данные" ——	
— Для изм Текуций Коэффи	енения вышеуказанных данных, выберите 1 Tarif 2008 циент, 1	"Проект", наж руб	мите "	Данные" ——	

• + - позволяет посчитать стоимость для заданного количества идентичных трасс.

Далее подтвердите данный расчет, нажав кнопку «Завершить». Если необходимо что-то еще добавить или убрать, кнопка «Назад» позволит вернуться к определению характеристик трасс.

• Переименовать трассу:

Переименовать линию	
Линия 1	<< Назад
	Да

После завершения обсчета трассы, приложение предлагает задать имя линии

2.4 Вывод обсчета на печать и экспорт в Excel

1 – Вывод обсчета на печать

Вы можете распечатать:

- Обсчет трассы : выберите трассу, которую необходимо распечатать, и выберите команду в меню Печать/Печать в Ехсеl,
- Обсчет каждой трассы для определенного типа шинопровода (Например, КВА) : Выберите тип шинопровода в дереве проекта (например, Несущий-КВА), затем команду в меню Печать/Печать в Excel,
- Обсчет каждой трассы проекта : Выберите Проект, затем команду в меню Печать/Печать в Ехсеl.
- Есть два варианта печати обсчета:
- Все линии: печатается выделенная трасса,
- Собранные референсы: если выбраны несколько трасс, приложение группирует одинаковые референсы, чтобы предложить один общий список референсов.

Печать	Вид Руководст	гва Справка
Печа	ть в Excel 🛛 🕨	Все линии
Эксп	орт в Excel 🔸	Собранные референсы

Далее программа предлагает выбрать заготовку файла Excel (модель) :

Файл модели:		? 🔀
Look in: 🗀 MODELS	- E C	* 💷 •
Fast_printing_model.xls Modele_[mpression_Rapide.> Modele_[mpression_Schneide Schneider_printing_model.xls	xls er.xls s	
File name: Fast_printing_mo	odet xls	Open
Files of type: Excel Files (*.XL)	s) 🗾	Cancel

Замечание: Каждая заготовка может быть персонализирована, т.е. предварительно изменена по Вашему усмотрению. Вы также можете создать свою собственную заготовку.

После выбора файла модели, автоматически запускается программа Excel в режиме «Предварительный просмотр печати»:

📧 Microsoft Exc	el - Fast_printi	ng_model.xls							- FX
Next Previou	s Zoom Print	Setup Margins Pa	ge Break Preview Clo	ose Help					
				22. N					^
1	[
	Project	t: / Folder N°20072197						2	
	Custor	ner:							
	Total N	et amount of the project (VA)	f not included): 36	982.5 pvő					
	Current	price list: Tarif 2008	125	10 1100					
									Ē
		C	analis - распределение	е - Линия 1 - KNA	40 A - 3L+N+PI	E			
	Total N	et amount of the run = 36982	,50 pyő						
									_
	Кол-во	Описан	ue .	Референс	Пена за шт.	Общая цена	Время работы (ч)]		
	[ROJ-BC	, onnea		1 opepone	цаназаши	Contaridona	Decisi proofili (i)	i	
	1	* Блоки подачи питания *		IZNA 624 D4	2 1 20 26	2 120 26	0.00		
		* Прямые элементы *		KNA03AD4	2 1 20, 20	2 120,20	0,00		
	6	STRAIGHT LENGTH 40 A		KNA40ED4303	3733,79	22 402,74	0,00		
		* Крепление блоков на ши	юпровод **	KINR03ED4204	5 0 27, 20	7 204,40	0,00		
	8	KN FIXING BRACKETS 40 A	TÓ 100 Á	KNB160ZF1	101,05	808,40	0,00		
		TAP-OFF UNIT 32A FOR MO	ЛВЕТВЛЕНИЯ ** DULAR EQUIPMENT	KNB32CM55	1 530.15	3 060.30	0.00		
	2	REMOTE CONTROL POWE	R SOCKET BLOCK	KNT63ZT1	668,20	1 336,40	0,00		
2				-		_			×
Preview: Page 1 of 1	í							NU	4
	🕫 📵 🥹 👋	👜 CanBRASS_02.doc	2 CanBRASS	👻 🦉 untit	led - Paint	💌 2 M	licrosoft Office E 👻	E	IN 🔇 12:28

2 – Экспорт обсчета в Excel

Чтобы экспортировать обсчет в Excel, выберите команду в меню Печать/Экспорт в Excel.

Также можно экспортировать спецификацию в файл с расширением csv. Для этого выберите команду в меню Файл/Экспорт/CSV. Остальное аналогично Выводу обсчета на печать

Глава 3. Приложение для расчета шинопровода на основе его графического изображения

3.1. Описание приложения

Приложение предназначено для шинопроводов типа **KS** (100А-1000А), **KV** (200А-800А), **KH** (1000А-4500А), **KT** (800А-5000А). Приложение представляет пользователю возможность составить спецификацию шинопровода и посчитать его цену на основе графического представления трассы шинопровода. Т.е. первым этапом работы в данном приложении будет построение графического изображения трассы. Перед этим, как правило, выполняется проектирование в среде АвтоКАД, для того, чтобы определить точную конфигурацию шинопровода, учитывая такие нюансы, как точки подключения шинопровода к щитам и трансформаторам, места прохода шинопровода сквозь стены и перекрытия. Настоящая версия CanBRASS имеет достаточно большие возможности по построению графического изображения, которые позволяют обойтись без использования среды АвтоКАД совсем, тем не менее предварительное проектирование все же рекомендуется.

Приложение автоматически разбивает изображение трассы на отдельные стандарные каталожные элементы и составляет спецификацию с пореференсным подстчетом цены.

3.2. Рабочее пространство, интерфейс

3.2.1 Основные правила

• Обозначение Нейтрали

Необходимо учитывать положение Нейтрали шинопровода. Стрелка с надписью «N» показывает ее сторону.

Примечание: для версии 3L+PE, над стрелкой не указано «N». В таком случае, стрелка обозначает проводник, следующий за Нейтралью (например, L3 для KT).

Примечание: Только для КТ, есть возможность, помимо N, указания очередности фазных проводников L1, L2 и L3. Стандартным является очередность N321.

Пример для линии KS:



Пример для линии KT:

Специфика КН:

Для КН положение Нейтрали не так важно. Определяющим является: Положение флажков



Сторона референса (таблички)

3.2.2 Функциональная панель инструментов «Элемент»

Функциональная панель «Элемент» позволяет выполнять:

- построение графического изображения трассы
- разбивку трассы
- подсчет стоимости



- 1 Выбор элемента
- 2 Прямолинейный участок
- 3 Изменение направления
- 4 Специальный элемент
- 5 Конечный элемент
- 6 Проходной элемент
- 7 Соединительный блок
- 8 Присоединения и блоки ответвления
- 9 Создать новую линию
- 10 Повернуть линию на +900
- 11 Повернуть линию на -900
- 12 Разбиение линии
- 13 Отмена разбиения
- 14 Помощь в разбиении
- 15 Стоимость
- k

1 – Выбор элемента

Функция Выбор элемента позволяет выбрать элемент трассы для того, чтобы:

- Изменить его свойства (размер, тип, ...)
- Удалить его
- Войти в режим Выбора элемента можно следующими способами:
- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Элемент\Выбор элемента
- Кликнув на правую кнопку мыши

Для того, чтобы выбрать элемент, кликните на нем левой кнопкой мыши. Выбрав элемент, вы можете:

- Удалить его
- Изменить его свойства с помощью двойного клика на нем



2 – Прямолинейный участок

Вставить элемент можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Элемент\ Прямолинейный участок

При этом в текущей точке появляются направляющие оси. Кликаем на нужное нам направление и на чертеже появляется прямолинейный учаток.

3 – Изменение направления

Войти в режим изменения направления трассы можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Элемент\ Изменение направления

Точка смены направления обозначается на трассе красным маркером («снежинкой»). Трасса меняет направление посредством угла или Т-образного элемента.

Чтобы задать смену направления необходимо обозначить точку смены направления кликнув правой кнопкой мыши на прямолинейном участке. В этом месте появится красный маркер и направляющие оси. Далее:

- Кликнув левой кнопкой мыши на одной из осей выбираем новое направление трассы.
- Либо переходим в режим «Прямолинейный участок» и кликнув левой кнопкой мыши на одной из осей получаем Т-образное ответвление трассы в заданной точке.

Для того, чтобы изменить существующую смену направления трассы необходимо:

 Кликнуть левой кнопкой мыши в точке изменения направления трассы. В углу появится красный маркер и направляющие оси.

• Кликнув левой кнопкой мыши на одной из осей выбираем новое направление трассы.

🛃 4 – Специальный элемент

Вставить специальный элемент можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Элемент\ Специальный элемент

Кликните левой кнопкой мыши в нужном месте трассы, чтобы вставить специальный элемент.

Замечание:

- Для KS специальным элементом является центральный блок подачи питания.
- Для КV специальным элементом является гибкая секция.
- Для КН специальным элементом является термокомпенсационная секция.
- Для КТ специальными элементами являются термокомпенсационная секция, секция регулируемой длины, секция транспозиции фаз или нейтрали, разъединитель линии (с защитным автоматом или рубильником).

📕 5 – Конечный элемент

Войти в режим установки окончания трассы можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Элемент\ Конечный элемент

Кликните левой кнопкой мыши на конец трассы чтобы установить конечный элемент.

📕 6 – Проходной элемент

Войти в режим установки проходного элемента можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Элемент\ Проходной элемент

Кликните левой кнопкой мыши в нужном месте трассы, чтобы вставить элемент для прохода трассы через стену/перекрытие. Тип проходного элемента:

- Нормальный. Для того, чтобы при разбивке трассы исключить попадание мест соединения секций в стену или перекрытие.
- Огненный барьер (для KS, KH). Устанавливает секцию с встроенным огненным барьером в заданном месте.

📕 7 – Соединительный блок

Войти в режим установки соединительного блока можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Элемент\ Соединительный блок

Кликните левой кнопкой мыши в нужном месте трассы, чтобы обозначить место соединения секций.

💼 8 – Присоединения и блоки ответвления

Данная кнопка неактивна и окрашена в серый цвет, если не проведена разбивка трассы по элементам.

Войти в режим установки блока ответвления можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Элемент\ Присоединения и блоки ответвления

Далее появляется окно выбора типа ответвительного блока. Выбираете требуемый блок ответвления и нажимаете кнопку ОК. Окно выбора исчезает и вы переходите в режим установки ответвительного блока. При наведении курсора на места подключения ответвительного блока, появляется маленький красный квадрат. Кликаете на него для того, чтобы установить блок ответвления. Замечания:

- На КV блоки ответвления устанавливаются в места соединения элементов, имеющих стиль Распределение малой плотности.
- На КН втычные блоки ответвления устанавливаются на места ответвительных розеток 3-метровых секций, имеющих стиль Распределение большой плотности. Болтовые блоки ответвления устанавливаются в места соединения элементов, имеющих стиль Распределение малой плотности.
- На KS блоки ответвления устанавливаются на места ответвительных розеток прямых секций, имеющих стиль Распределение.
- На КТ втычные блоки ответвления устанавливаются на места ответвительных розеток прямых секций, имеющих стиль Распределение большой плотности. Болтовые блоки устанавливаются на места ответвительных розеток прямых секций, имеющих стиль Распределение малой плотности.

Чтобы выйти из режима установки ответвительного блока:

- Выберете любую другую кнопку на функциональной панели.
- Нажмите клавишу «Escape» на клавиатуре.

🚺 9 – Новая линия

Войти в режим создания новой трассы можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Линия Создать новую линию
- В текущей точке появятся оси для выбора направления трассы. Далее:
- Нажав клавишу «Ctrl», кликаете левой кнопкой мыши на направляющую ось, чтобы сместить текущую точку в требуемом направлении.
- Кликаете левой кнопкой мыши на направляющую ось, чтобы задать направление трассы, и нажимаете «Enter».

Замечание: при создании новой трассы ее начальной точкой будет текущее положение красного маркера (звездочки), который чаще всего будет находиться в точке, в которой вы закончили рисовать предыдущую трассу.

🗐 10 – Повернуть линию на +90°

Установить положение Нейтрали на трассе с нужной стороны можно следующими способами:

- Путем выбора кнопки «Повернуть линию на +90°» на функциональной панели
- Через меню Линия\ Повернуть линию на +90°

11 – Повернуть линию на -90°

Установить положение Нейтрали на трассе с нужной стороны можно следующими способами:

- Путем выбора кнопки «Повернуть линию на -90°» на функциональной панели
- Через меню Линия\ Повернуть линию на -90°

12 – Разбиение линии

Произвести разбиение трассы на элементы стандартной или нестандартной (выполненной на заказ) длины можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Линия\ Разбиение линии

🏭 13 – Отмена разбиения

Вернуть трассу в неразбитое по элементам состояние после проведенного разбиения можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Линия \ Отмена разбиения

При этом трасса вернется в свое певоначальное состояние, которое было до проведения разбиения трассы.

SOS 14 – Помощь в разбиении

При возникновении трудностей при выполнении разбиения трассы, можно получить помощь. Для этого:

- Нажмите кнопку «Помощь в разбиении» на функциональной панели
- Через меню Линия \ Помощь в разбиении

Появляется окно помощи, которое описывает возможные трудности, возникающие при разбиении трассы.

🕮 15 – Стоимость

Запустить режим обсчета трассы можно следующими способами:

- Путем выбора соответствующей кнопки на функциональной панели
- Через меню Каталог\ Стоимость

При запуске режима обсчета трассы CanBRASS находит всю доступную в соответствующей базе данных информацию, чтобы дополнить таблицу с каталожными номерами следующими данными:

- Описанием,
- Ценами,
- Размерами

Выбрать необходимый прайс-лист можно в меню Каталог.

3.2.3 Панель инструментов «Виды»

Панель инструментов «Виды» позволяет:

- Отобразить трассу в 3D видах
- Отобразить трассу в 2D видах
- Отобразить трассу в 3D виде в соответствии с заданным углом зрения



- 1, 2, 3, 4 3D виды
- 5 Вид сверху
- 6 Вид снизу
- 7 Вид слева
- 8 Вид справа
- 9 Вид спереди
- 10 Вид сзади
- 11 Вид с заданного угла
- 12 Вращение изображения



Позволяют отобразить трехмерные виды трассы.

🅙 11 - Вид с заданного угла

Позволяет выбрать заданный угол для отображения трассы Чтобы выбрать вид, необходимо:

• Кликнуть на кнопуку «Виды», появится следующее окно:



- Есть 2 возможности для выбора:
 - Либо выбрать предлагаемый 3D или 2D вид. Это то же самое, что выбрать виды Сверху, Снизу, Слева, Справа и т.д. на панели инструментов.
 - Либо задать собственные значения угла отображения трассы: угол поворота вида вверх/вниз и угол поворота трассы влево/вправо.
- Кликните на кнопку «Применить», чтобы посмотреть то, что получилось
- Когда выбранный вид трассы будет соответствовать желаемому, кликните на кнопку «Да»



12 - Вращение изображения

Функция «Вращение изображения» позволяет поворачивать трассу с тем, чтобы видеть ее под разными углами зрения. Для этого необходимо:

- Кликните на кнопке «Вращение изображения». Курсор при этом поменяет свою форму.
- Кликните левой кнопкой мыши в любом месте трассы для того, чтобы определить точку, вокруг которой трассы будет поворачиваться. Точка на трассе будет обозначаться красным кружком.



• Двигайте мышку не отпуская левую кнопку мыши для того, чтобы трасса поворачивалась вокруг заданной точки.



- Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать выбранный вид.
- Для того, чтобы выйти из режима ««Вращение изображения», нажмите правую кнопку мыши или клавишу «Escape».

3.2.4 Панель инструментов «Дисплей»

Панель инструментов «Дисплей» управляет функциями дисплея для просмотра графичекого изображения.



- 1 Выбрать область просмотра
- 2 Увеличение изображения
- 3 Уменьшение изображения
- 4 Показать все

61

5 – Переместить изображение

1 – Выбрать область просмотра

Для просмотра выбранной области графического изображения:

- Кликните на кнопку «Выбрать область просмотра» или через меню Вид/ Выбрать область просмотра
- Кликните в одном углу зоны, которую желаете просмотреть
- Не отпуская кнопку мыши, переместите курсор в противоположный угол зоны и отпутите кнопку.

Зона, выделенная заданным прямоугольником, увеличится по размеру окна.

2, 3 – Увеличение/Уменьшение изображения

Увеличение/Уменьшение изображения позволяют удалить или приблизить графическое изображение. Данные команды также выполняются клавишами «+» и «-».



4 – Показать все

Функция «Показать все» позволяет отобразить в окне полностью все графическое изображение, оставляя по краям небольшое свободное пространство. Размер свободного пространства устанавливается в окне «Установки пользователя».

🚣 5 – Переместить изображение

Данная функция позволяет переместить графичесское изображение в выбранном направлении без изменения размера изображения:

- Кликните на кнопку «Переместить изображение» или через меню Вид/ Переместить. Вид курсора изменился
- Кликните левой кнопкой мыши в любом месте изображения
- Не отпуская кнопку мыши, переместите изображение в желаемом направлении
- Отпустите кнопку мыши, чтобы зафиксировать изображение

3.2.5 Панель инструментов «Обозначения»

Панель инструментов «Обозначения» управляет:

- Отображением размеров различных элементов трассы
- Отображением выносок и различной информации (рамка, характеристики трассы и т.д.)



- 1 Общая длина
- 2 Длина элементов
- 3 Метки позиций
- 4 Таблица референсов
- 5 Параметы линии
- 6 Изображение разреза
- 7 Штамп
- 8 Текстовый блок
- 9 Изображение
- 10 Трехмерное измерение

Каждая метка, изображение информации, может передвигаться по экрану за исключением рамки, которая всегда находится в правом нижнем углу чертежа.

Для того, чтобы переметить метку, кликните на ней левой кнопкой мыши, переместите в нужное место экрана и отпустите кнопку.



1 – Общая длина

Функция «Общая длина» позволяет отобразить или скрыть общие размеры каждой прямой секции трассы.



💖 2 – Длина элементов

Функция «Длина элементов» позволяет отобразить или скрыть размеры каждого элемента трассы после того, как она была разбита поэлементно. Без проведения разбивки размеры не отображаются.



😵. 3 – Метки позиций

Функция «Метки позиций» позволяет отобразить или скрыть метку каждого элемента трассы после того, как она была разбита поэлементно. Без проведения разбивки метки не отображаются.





4 – Таблица референсов

Функция «Таблица референсов» позволяет отобразить или скрыть спецификацию элементов трассы после того, как она была разбита поэлементно. Без проведения разбивки метки не отображаются.



🖢 5 – Параметы линии

Функция «Параметы линии» позволяет отобразить или скрыть параметры трассы (имя трассы, тип шинопровода, количество проводников). Эти данные необходимо задать в окне «Свойства линии» при самом начале работы в данном приложении.





6

– Изображение разреза

Функция «Изображение разреза» позволяет отобразить или скрыть изображение разреза, поперечного сечения шинопровода. Тип шинопровода необходимо задать в окне «Свойства линии» при самом начале работы в данном приложении.



💷 7 – Штамп

Функция «Штамп» позволяет отобразить или скрыть рамку, в которой указывается имя, номер проекта, имя (или организация, подразделение) ответственного за проект, дата создания или внесения изменений, единицы измерения. Все эти данные вводятся в окне «Установки пользователя».

Рамка отображается в правом нижнем углу экрана и не может быть перемещена в другое место.



📃 8 – Текстовый блок

Функция «Текстовый блок» позволяет внести текст на чертеж. Количество текста не ограничено. Чтобы внести текст, необходимо:

• Кликнуть на кнопке «Текстовый блок». Появится окно ввода текста, позволяющее ввести текст и задать его характеристики



• После ввода текста нажмите кнопку «Да», чтобы закрыть окно. Текст располагается в левом углу экрана и может быть перенесен в любое место.

Если два раза кликнуть левой кнопкой мыши на тексте, появится окно, в котором можно изменить текст или его характиристики, или удалить текст.

2

🔜 9 – Изображение

Функция «Изображение» позволяет внести изображение на чертеж. Количество изображений не ограничено. Чтобы внести изображение, необходимо:

 Кликнуть на кнопке «Изображение». Появится окно, позволяющее выбрать файл с изображением. Только изображения в формате bitmap (файл с расширением bmp) может быть вставлен в чертеж.

Изображен	ие		? 🛛
Look in: 🔀) E×E	• + E (* 💷 *
BD BD1 DBF MODELS mire.BMP	.bmp		
File name:	<u>[</u>		Open
Files of type:	BMP (*.BMP)	•	Cancel

• После выбора файла нажмите кнопку Открыть. Окно закроется, изображение появится в левом углу экрана и может быть перенесен в любое место.



Если два раза кликнуть левой кнопкой мыши на изображении, появится окно, в котором можно удалить изображение, изменить его размер с помощью масштаба или выбрать другое изображение из другого файла.

Файл		Масштаб
C:\Program Files\CanBRASS 6.1\EXE\schneid]	100 % 💌
Удалить	Да	25 % 33 % 50 % 66 % 75 %
		100 %



10 – Трехмерное измерение

Функция «Трехмерное измерение» позволяет отобразить размер между различными элементами трассы.

- Чтобы отобразить трехмерное изображение необходимо:
- Кликнуть на кнопке «Трехмерное измерение»
- Наведите курсор на трассу. Красным квадратиком обозначаются доступные точки для установки размеров. Выберете начальную точку кликнув на квадратике.



• Выберете конечную точку размера таким же образом.



• Появится размер

Если два раза кликнуть левой кнопкой мыши на размере, появится окно, в котором можно удалить размер, выбрать его отображение по одной из осей X, Y и Z.

🕞 Трехмерный размер	5472mm	
С По оси Х	58mm	
С По оси У	3910mm	
По оси Z	3828mm	

3.2.6 Параметры линии

Кликните два раза в свободном месте экрана или выберете из меню Линия/Параметры... для того, чтобы активировать окно для определения параметров трассы. Окно имеет следующие закладки:

- 1 Общие сведения
- 2 Тип шинопровода
- 3 Параметры шинопровода
- 4 Разбиение
- 5 Устройства крепления

«Шпилька» в левом верхнем углу окна определения параметров трассы удерживает диалоговое окно:

				,				J	
COLUMN 1									
100 100									
10 A		«Rrn»	OVUO O	เกศกจพจ		220140	14140 0		лайстрий
	вположении	«uкл»,		тооража	ояпно не-	Sabric		п другил д	ценіствині

🎽 в положении «Выкл», кликая мышкой вне окна, оно закрывается

Чтобы перейти в другую закладку, воспользуйтесь стрелками:

1 - Общие сведения

Свойства днало	огового окна	
- Общие	сведения Тип	
Название: Комментарий:	A	

На листе «Общие сведения» задаются следующие параметры:

- Название : имя трассы, которое будет указываться также в спецификации в маркировке элементов, входящих в данную трассу.
- Комментарии : дополнительная информация, относящаяся к данной трассе.

2 – Тип шинопровода

	Общие сведения	Тип	Параметры	Разбиение	Устройств ┥
Тип:	КТА : Большой мо	щности	1 - от 800 до 400)0 А - АІ с мед	ными конт 💌
Номина	2500 A	_			

На листе «Тип» задаются следующие параметры:

- Тип : тип шинопровода,
- Номинал : номинал шинопровода,
- Кол-во (проводников) : система заземления 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PER и т.д., определяющая необходимое количество проводников в шинопроводе.
- 3 Параметры шинопровода

воиства ди		UNNA				
D6u	щие сведени	ия Тип	Пар	аметры	Устройства к	репления
Степень зая	шиты:	IP52				
степень защиты.		1152				
		IP52				
		IP54				
		11		10	11-1211	
		-44		- F	34- I	

В зависимости от выбранного типа шинопровода, на листе «Параметры» могут быть заданы следующие параметры:

- Степень защиты : IP,
- Тип заземления : исполнение шины PE (Кожух, доп. Проводник 120кв.мм. или PEN)

4 – Разбиение

Данная страница позволяет запретить использование некоторых прямых секций стандартной длины при выполнении разбиения трассы поэлементно.

Свойст	тва дналогового ою	18			×			
	Общие сведения	Тип	Параметры	Разбиение	Устройств 🔸 🕨			
Использовать стандартные элементы Г 4m Г 2m								
	j	*	<u>ا ا</u>					

На вышеприведенном примере, при разбиении запрещается использование 4-метровых секций (например, в связи с тем, что элементы такой длины невозможно занести в помещение, где производится монтаж шинопровода).

5 – Устройства крепления

✓ Автоматически Вертикальные стояки	
+ изменение направления 1 С Пружины	Dae

На листе «Устройства крепления» задаются следующие параметры:

- Автоматически : расчет количества необходимых крепежных элементов происходит автоматически,
- Линейный шаг : расстояние между двумя точками крепления,
- + изменение направления : количество допонительных устройств крепления на каждое изменение направления,
- Вертикальные стояки : только для КS, выбор способа крепления на пружинах или на опорном крепеже с направляющими.

3.2.7 Параметры элементов

Для того, чтобы активировать окно для определения параметров элементов трассы, кликните два раза на самом элементе. Либо выделите элемент и выберете в меню Элемент/Параметры...

Окно параметров элемента может иметь следующие закладки:

- 1 Размеры
- 2 Положение
- 3 Тип элемента
- 4 Угол
- 5 Тип блока подачи питания
- 6 Подключение
- 7 Гибкие шины
- 8 Защитный кожух
- 9 Референс
- 10 Поэтажное распределение
- 11 Порядок чередования фаз

Для каждого типа элемента задаются только те из вышеперечисленных параметров, которыми данный тип элементов обладает.

Чтобы перейти в другую закладку, воспользуйтесь стрелками:

1 – Размеры

Свойс	тва дналогов	зого окна			X
-	Размеры	Тип Рефер	ренс		
Факт	ический разме	ер между осями	n: 1m11cm	1110mm	
Г	Іоказать факт	ический размер	. 🔽		
		Показать	i 1m11cm	1110mm	
		*	• • •		

На листе «Размеры» задаются следующие параметры:

- Фактический размер между осями: длина элемента
- Показать фактический размер: размеры, показанные на графическом изображении идентичны действительным размерам выбранного элемента. В данном случае, параметр «Показать» не активен.

Применяется для элементов: прямые, специальные и Т-образные элементы, кресты, углы, огненные барьеры и т.д.

2 – Положен	ие
-------------	----

Свойс	тва диалого	зого окна					×
-	Размеры	Положение	Тип	Поэтажное ра	аспределение	Pei 4	
988m	กท				1110mm		
080	m Smr				1m 11cm		
	•				•		
		2m 9cm 8m	m	2098mm			

Содержит следующие параметры:

- Поле с размером слева: расстояние от выбранного элемента до последнего,
- Поле с размером справа: расстояние от выбранного элемента до следующего,
- Поле с размером в центре: расстояние от последнего элемента до следующего,
- Бегунок: графическое отображение, повторяющее заданные размеры.

Применяется для элементов: Специальный элемент, Проходной элемент и соединения.

3 – Тип элемента	а
------------------	---

Свойст	за диал	огового о	кна			×
	Тип	Референ	c			
Торце	вая загл	'	•	•		•

Лист «Тип» позволяет определить тип выделенного элемента. Его содержимое зависит от заданного типа шинопровода и самого элемента.

Применяется для элементов : прямые, специальные и Т-образные элементы, кресты, углы, огненные барьеры и т.д.

В зависимости от заданного типа шинопровода и самого элемента, различные типы предлагаются для:

- Конечных элементов
- Прямолинейных участков
- Проходных элементов / Огненных барьеров
- Специальных элементов

Типы конечных элементов

• Типы конечных элементов KS

- Тип не определен:
- о Торцевая заглушка:
- о Адаптер KV KS:





- о Фланцевый блок подачи питания:
- Блок подачи питания в кожухе (для кабелей):
- О Подключение к существующей линии:
- Типы конечных элементов KV
 Тип не определен:
 - о Торцевая заглушка:
 - о Адаптер KV KS:
 - Фланцевый блок подачи питания:
 - Блок подачи питания в кожухе (для кабелей):
 - О Подключение к существующей линии:
- Типы конечных элементов КН
 Тип не определен:
 - о Торцевая заглушка:







Нет элемента



Нет элемента



о Фланцевый блок подачи питания:





- Блок подачи питания в кожухе (для кабелей):
- О Стандартные и специальные блоки подачи питания с шинами:
- Типы конечных элементов КТ
 - о Тип не определен:
 - о Торцевая заглушка:
 - о Каталожный и специальный блок подачи питания:
 - о Интерфейс Litatrans:
 - О Блок подачи питания для сухого транс-ра:
 - о Блок подачи питания в кожухе (для кабелей):
 - о Подключение к существующей линии:



Типы прямолинейных участков

- Типы прямолинейных участков KS
 - О Передача электроэнергии
 - О Распределение электроэнергии
 - О Распределение большой плотности
 - о Вертикальное распределение
- Типы прямолинейных участков KV
 - о Передача электроэнергии
 - Распределение малой плотности
 - о Вертикальное распределение
- Типы прямолинейных участков КН
 - Распределение малой плотности
 - О Распределение большой плотности
- Типы прямолинейных участков КТ
 - О Передача электроэнергии
 - О Распределение высокой плотности
 - О Распределение малой плотности
 - О Вертикальное распределение

Типы проходных элементов / огненных барьеров

- Типы проходных элементов KS
 - о Огненный барьер
 - Нормальный (проход через перекрытие при вертикальном распределении)
- Типы проходных элементов KV
- Проходной элемент
- Типы проходных элементов КН
 - о Огненный барьер
 - о Нормальный (проход через перекрытие при вертикальном распределении)
- Типы проходных элементов КТ
 - о Проходной элемент

Типы специальных элементов

- Типы специальных элементов KS
 - О Центральный блок подачи питания:
- Типы специальных элементов KV
 - о Гибкий элемент:
- Типы специальных элементов КН
 - о Элемент компенсации расширения:
- Типы специальных элементов КТ
 - О Элемент компенсации расширения:
 - Элемент с изменяемой длиной:








• Элемент для изменения положения нейтрали:

• Элемент для изменения чередования фаз:



- Выключатель нагрузки разъединитель:
- о Выключатель (защита с помощью авт. выкл.):

4 – Угол

На листе «Угол» задаются параметры изменения направления трассы.

Свойс	тва диал	югового окна	×
-	Уюл	Референс	
		Поворот 90° Г Угол между 90° и 179°: 90	

5 – Тип блока подачи питания

На листе «Тип блока подачи питания» задаются параметры блока подачи питания, тип которого предварительно выбран на листе «Тип элемента»

Свойс	тва диало	гового	окна				X
-	Тип	Тип	Подключени	е Гибкие	шины	Защитный кожух	••
	J K] _M	р 🎒 Ук	ажите тип			
					*		

Чтобы выбрать тип, кликните на чертеже в левом окошке. Содержимое окошка зависит от типа блока подачи питания и от типа шинопровода:

• Типы блоков подачи питания КН:



После выбора желаемого блока подачи питания, укажите расстояние «е» между фазами. Эти данные необходимы для подбора референса и определения его размеров.

• Типы блоков подачи питания КТ:

Свойст	тва диал Тил	огового Тип	о окна Подключ	ение	Гибкие шины	Защи	ітный к	эжух	
	J K	M		Bept C n C n	икальные выво, тандарт, расстс ерем, равное ра ерем, различ, ра	цы ряние асст. сст.	(80mm J= K= M=	n250r 115mm 115mm 115mm	nm)

После выбора желаемого блока подачи питания, укажите расстояние «е» между фазами. Эти данные необходимы для подбора референса и определения его размеров.

• Типы блоков подачи питания КТ для сухих трансформаторов:

блоки подачи питания типов от N1 до N5 в зависимости от того, с какой стороны к трансформатору подводится шинопровод.



После выбора желаемого блока подачи питания, укажите расстояние «е» между фазами. Эти данные необходимы для подбора референса и определения его размеров.

6 – Подключение

Лист «Подключение» позволяет отобразить подключение шинопровода к щиту или трансформатору.

-i	Тип	Тип	Подключение	Гибкие шины	Защитный кожух	••
K	$\overline{}$	^				
	100-					

Чтобы выбрать отображение подключения к щиту или трансформатоу, кликните на соответствующей картинке слева.

После этого с правой стороны окна высветится тип трансформатора (или щита) и направление, по которому шинопровод подключается к трансфоматору (или щиту). Также предоставляется возможность повернуть изображение трансформатора (или щита), изменять его габариты и задавать точку подключения к нему шинопровода.

Свойства дналогового окна 🛛 🔀										
-	на Тип Тип		Подключение	Гибкие шины	Защитный кожух 🚺 🕨					
Ę		<	Трансформатор Ввод	Стандартный Сверху	- • Ø Ø					
			*							

Специальный случай подключения шинопровода КТ к трансформатору Trihal+ с помощью интерфейса:

Свойст	гва дмал	оговог	о окна				X
Ŧ	Тип	Подкл	ючение	Порядок че	ередования фаз	Референс	
Ĺ		<	Трансф Ввод Защитн	орматор Trih Све ый кожух	ial с интерфейсол арху Есть (IP31)	• K <u>→</u> 630 KVA <u>→</u> Ø	•
			*		• •		

«Защитный кожух» означает кожух трансформатора.

Если трансформатор имеет IP31, т.е. с кожухом, в этом случае необходимо заказывать заглушку, которая устанавливается в месте прохода шинопровода через кожух трансформатора. Этот референс добавляется в спецификацию.

Если трансформатор имеет IP00, т.е. без кожуха, в этом случае референс заглушки не добавляется в спецификацию.

7 – Гибкие шины

Лист «Гибкие шины» позволяет отобразить способ подключения (гибкими шинами или плетеными шинами) к шинам щита или трансформатора. Действует только для шинопровода КТ.

F	Тип Тиг	1 Подключение	Гибкие шины	Защитный кожух	
	1 =				
	400 ≣≣≣	=			
	ℯ୷⊔⊔⊔	→			
				-	

Чтобы выбрать необходимый способ подключения, кликните на соответствующей картинке слева.

После этого с правой стороны окна высветится длина гибких или плетеных шин. Также необходимо указать комплект болтов и приспособлений для подсоединения шин.

Свой	ства диалогового	окна				X
-	Тил Тип	Подключе	ение	Гибкие шины	Защитный кожух	••
	400		Неизог Отвеј L =	пированные пи рстия с одной 400	бкие шины стороны	
		~	Болт:	al: 1 YB4		-
		•	•	> >>		

8 – Защитный кожух

Лист «Защитный кожух» позволяет отобразить защитный кожух для блоков подачи питания. Действует только для шинопровода КТ.

Свойст	гва диал	огового окна			×
-H	Тил	Подключение	Гибкие шины	Защитный кожух	Поряд 🔹 🕨
		S 🔺			
*	\geq	<u></u>			
Ż					
17		ي.G. 🗸			
				₩1	
				<u></u>	

Чтобы выбрать необходимый кожух, кликните на соответствующей картинке слева.

После этого с правой стороны окна высветятся размеры кожуха. Один из параметров кожуха необходимо указать.

E I	Тип	Подключение	Гибкие шины	Защитный кожух	Поряд 🔸 🕨
	-11	> ^	KT00CCR2		
·		Ser I	D= 272mm	Z=	
Ż		7 . 10	G= 272mm		
		∠ G ″ 🗸	Y= 350mm	400mm <=	Z <= 800mm

9 – Референс

Лист «Референс» показывает референс выделенного элемента или его название в зависимости от того, было произведено разбиение линии или нет.

• Перед разбиением окно отображает название элемента:

Свойства дкалогового окна									
-i	Угол	Референс	1						
Нов Гуп	ый рефе	ренс:							
			K		•	*			

• После разбиения окно показывает референс элемента.

10 – Поэтажное распределение

Лист «Поэтажное распределение» позволяет автоматически вставлять несколько проходных элементов.

Свойст	ва диалогов	зого окна				×
-	Размеры	Положение	Тип	Поэтажное	распределение	Pe 4 >
Высс	та эгажа			3m	3000mm	
Высо	та первого б	ілока ответвле	ния	∦m 50cm	1500mm	
Кол-	во пересекае	мых этажных	плит	1		
Авто	регулировка	(растягивание	9)	V	Примени	пь
					i.	

Он содержит следующие параметры:

- Высота этажа: высота между двумя проходными элементами,
- Кол-во пересекаемых этажных плит: количество проходных элементов,
- Авторегулировка (растягивание): автоматическое изменение размера прямого элемента, чтобы осуществить вставку необходимого количества проходных элементов.
- Высота первого блока ответствления: высота первой ответвительной розетки на шинопроводе относительно перекрытия.

11 – Порядок чередования фаз

Лист «Порядок чередования фаз» позволяет выбрать способ отображения нейтрали и очередности фаз. Действует только для шинопровода КТ.

Свойст	ва диалогового	окна		X
-	Гибкие шины	Защитный кожух	Порядок чередования фаз	Pe 4 >
Г По Согла	орядок чередован осно данному выб триховка плоско	ния фаз со стороны л рору потребуется из сти со стороны нейт	линии: N321 💽 менение наклеек на проводни грали	КИ

Он содержит следующие параметры:

- Порядок чередования фаз со стороны линии: если отмечено, появляется возможность выбрать очередность N321 или N123.
- Штриховка плоскости со стороны нейтрали: если отмечено, сторона шинопровода, с которой находится нейтраль, окрашивается квадратным узором.

3.2.8 Вывод результатов

Таблица в нижней части экрана предназначена для вывода спецификации элементов, относящихся к данной трассе. К ним относятся:

- Элементы, которые явно присутствуют на графическом изображении трассы и обозначены соответствующими выносками (прямые, угловые секции, блоки подачи питания и т.п.),
- Прочие элементы, необходимые для сборки, подключения к щитам и трансформаторам и т.д. (дополнительные соединительные блоки, комплекты болтов и приспособлений для подключения, заглушки),
- Дополнительные специально добавленные материалы.

До проведения разбиения трассы в спецификации указаны основные элементы трассы, такие как блоки подачи питания, интерфейсы, углы, и их количество, а также общая длина прямых участков в зависимости от их типа, например: распределение высокой плотности – 20м, вертикальное распределение – 35м, передача – 10м. Эти данные очень удобны для того, чтобы понимать общую длину трассы, количество углов и других основных ее элементов.

Позиция	Референс	Описание	Цена за единицу	Кол-во	Общая цена	Скидка	Общая цена
BT1.1	Интерфейс Litatrans			1		0.0%	
BT1.2	Передача - 4m 26cm			1		0.0%	
BT1.3	Угол			5		0.0%	
BT1.4	Распределение высокой плотности - 15m	i. i		1		0.0%	- C
BT1.5	Блок подачи питания для сухого трансформатора			1		0.0%	l l
BT1.6	Вертикальное распределение - 25m			1		0.0%	
BT1.7							

После проведения разбиения трассы в спецификации указываются каталожные номера всех элементов трассы.

Позиция	Референс	Описание	Цена за единицу	Кол-во	Общая цена	Скидка	Общая цена
BT1.1	Интерфейс Okken 115 1000/1600A 4P RDH			1		0.0%	
BT1.2	KTA1600ED420			12		0.0%	
BT1.3	KTA1600ET41A I=680			1		0.0%	
BT1.4	KTA1600LC4B a=320,b=500		(1		0.0%	
BT1.5	KTA1600LP4A2			1		0.0%	
BT1.6	KTA1600ED440			3		0.0%	
BT1.7	KTA1600ET42C I=2400			1		0.0%	
BT1 8	KTA1600LP4B2 9-300 h-540	C 2		1		0.0%	

Спецификация может иметь неограниченное количество столбцов, каждый из которых содержит одну из следующих характеристик элементов:

- Референс : каталожный номер элемента,
- Кол-во : число идентичных элементов в трассе,
- Цена за единицу : цена одного элемента,
- Общая цена : = цена за единицу х кол-во
- Коэффициент продажи : коэффициент от 0 до 1, применяемый на цену элемента,
- Скидка : размер скидки в процентах, в зависимости от коэффициента продажи,
- Общая скидка : размер общей скидки на весь проект, в процентах. Применяется на все элементы спецификации и не зависит от коэффициента продажи,
- Цена за шт. : цена за единицу с учетом общей скидки на проект и коэффициента продажи,
- Цена с коэффициентом прадажи : общая цена с учетом коэффициента продажи и без учета общей скидки на проект,
- Примечание : комментарий к данному элементу,
- Описание : описание элемента,
- Вес элемента : вес одного элемента,
- Общий вес : = вес элемента х кол-во,
- Итоговая общая цена : общая стоимость элементов с учетом общей скидки на проект и коэффициента продажи, т.е. = цена за шт. х кол-во.,
- Локальный референс элемента.
- Работа с таблицей аналогична работе в приложении Excel.

Чтобы добавить столбец, кликните правой кнопкой мыши в заголовок столбца и выберите команду «Вставить колонку».

0	Позиция	Референс	Описание Пена за елиници	Қол-во	Общая цена	Скидка	Общая цена
	A.1	Угол	Вставить колонку	2]	0.0%	1
	A.2	Торцевая заглушка	Удалить колонку	2	1	0.0%	
Π	A.3	Передача - 9m 99cm 6mm	- Параметры Пецеть (Экспорт	1		0.0%	
*	A.4	Ĩ.	- nevarb/skchopt	1	š.		5

Далее высветится окно для определения свойств нового столбца.

Параметры	
Тип:	ОК
Козф. продажи	Отмена
Коэф. продажи	Шрифт
Высота: Ширина: Выравнивание: ФЛ СТ Вправо СТ	-

Поле «Тип» позволяет выбрать содержимое ячеек данного столбца.

Поле «Надпись» позволяет задать название данного столбца.

Таким же образом, выбрав соответствующую команду, можно удалить столбец или задать его параметры. При выборе команды «Печать/Экспорт...», высвечивается следующее окно:

Печать/Экспорт		
Ширина	🔽 Печать	Да
	🔽 Экспорт	Отмена

Если «Печать» отмечена галочкой, столбец будет напечатан при подаче команды «Печать в Excel». Если «Экспорт» отмечена галочкой, столбец будет экспортирован при подаче команды «Экспорт в Excel». В поле «Ширина» можно задать ширину столбца в мм при его печати или экспортировании.

3.3. Построение графического изображения, составление спецификации, обсчет

3.3.1 Начало работы.

После запуска приложения предлагается выбрать направление трассы от ее начальной точки.



Для этого кликаем в нужном нам направлении и нажимаем Enter. Появляется конечный элемент трассы и выбранное нами направление.



3.3.2 Определение свойств трассы.

Первым делом необходимо задать свойства трассы. Для этого кликните два раза в свободном поле экрана или выберете из меню Линия/Параметры..., чтобы активировать окно для определения параметров трассы.

Свойств	а диалогового ок	на					X
-W	Общие сведения	Тип	Пара	метры	Разбиение	Устройств 4	
Тип:	КТА : Большой мо	щности	4 - от 80	Ю до 40	00 А - АІсме	дными конт 💌	
Номина	2500 A	-					
Кол-во	3L + N + РЕ и/или 3	3L + PEN	N		•		
		*	<	•	•		

Подробное описание этого процесса см. в разделе 3.2 «Работа в приложении», п. 3.2.6 «Определение параметров линии».

3.3.3 Построение графического изображения.

Нажимаем кнопку «прямолинейный участок» и кликаем на ось. Появляется первый сегмент трассы. После этого выбираем новое направление для второго сегмента трассы. Далее продолжаем рисовать макет трассы, выбирая требуемые направления кликнув на нужные нам оси.

Замечание: первым этапом является рисование макета трассы. Макет должен повторять только конфигурацию трассы. На данном этапе точное соответствие размеров секций не требуется.



После того, как макет всей трассы нарисован, необходимо обозначить ее конец. Для этого выбираем кнопку «конечный элемент» и кликаем на окончание трассы.

Замечание: у трассы есть начало (начальная точка, от которой вы начали рисовать) и конец (несколько концов в случае установки Т-образных элементов). Если возникнет необходимость удалить какой-либо участок, вместе с выделенным вами участком удалится также вся остальная часть до конца трассы.

Для построения графического изображения трассы служит функциональная панель инструментов, имеющая название «Элемент» (подробное описание см. раздел 3.2 «Работа в приложении», п. «Функциональная панель «Элемент»). Данная панель позволяет изменять существующую конфигурацию трассы и рисовать новые элементы смены направляения (Т-образные секции), специальные элементы (центральные блоки подачи питания, термокомпенсационные элементы, элементы с изменяемой длиной, выключатели-разъединители линии и т.д.), проходные элементы (проход через стену, перекрытие, огненные барьеры), соединительные блоки и т.д.

3.3.4 Определение параметров элементов.

Следующим этапом будет определение точных размеров всех секций трассы, а также их параметров. Кликните два раза левой кнопкой мыши на элементе, размер или другой параметр которого необходимо задать. Введите в соответствующее поле размер в миллиметрах и нажмите Enter.



Определение типа и параметров элементов (подробное описание см. раздел 3.2 «Работа в приложении», п. «Параметры элементов») :

• Прямой элемент: выберите тип элемента

Свойст	гва диалогов	зого ока	на			×
E-	Размеры	Тип	Референс	1		
Пере	дача					 <u> </u>
Пере	дача					
Расп	ределение вы	сокой пл	лотности			
Распр	ределение ма	лой пло	тности			
Верт	икальное расі	пределе	ние			
					*	

• Конечный элемент: выберите тип элемента

Свойст	гва диал	огового окна	X
-Fil	Тил	Порядок чередования фаз Референс	
Торц	еваярал	тушка	
Подк	пючение	к существующей линии	
Торц	евая сагл	тушка	
Ката	пожный б	блок подачи питания (стандартный и с переменной длиной)	
— Спец Инте	иальный рфейс Li	блок подачи питания (не входящий в каталог) tatrans	
Блок	подачи п	итания для сухого трансформатора	
Блок	подачи п	итания в кожухе	

Замечание:

 Для блоков подачи питания, только для шинопроводов КТ, есть возможность задания очередности фаз (N, N321 или N123), а также маркировки стороны шинопровода, с которой находится Нейтраль.

Свойс	тва диалогового	окна		×
-i	Гибкие шины	Защитный кожух	Порядок чередования фез	Pe 4 🕨
다 미 Com	юрядок чередован асно данному выб Этрихсвка плоско	иия фаз со стороны ; јору потребуется из сти со стороны ней1	линии: N321 🗩 менение наклеек на проводни грали	ки
-			>	

• Для каталожных и специальных блоков подачи питания задайте их тип (с помощью выбора картинки с левой стороны окна) и, при необходимости, их размеры (с правой стороны окна).



• Также есть возможность отобразить подключение к щиту или трансформатору. Для этого выбирете соответствующую картинку в окне «Подключение» и , при необходимости, задайте его размеры.

Свойст	гва диало	говог	о окна	-	×
-	Тил	Тип	Подключение	Гибкие шины	Защитный кожух 🚺 🕨
Ę		<	Трансформатор Ввод	Стандартный Сверху	- 0 Ø
			•	>	

• Выберите также способ подключения к шинам щита или трансформатора. Для этого в окне «Гибкие шины» выбирете соответствующую картинку и задайте размеры и комплект для подключения шин.

Свойс	тва диал	огового	окна				×
-	Тип	Тип	Подключ	ение	Гибк	ие шины	Защитный кожух 🚺 🕨
	+00		*	Неизо Отв L = Бол	олиров ерсти гы:	анные пиб я с одной (400 1 YB4	5кие шины стороны

○ При необходимости выберите кожух. Для этого в окне «Защитный кожух» выбирете соответствующую картинку и задайте его размеры.

Свойс	тва диал	огового окна			X
-i=	Тил	Подключение	Гибкие шины	Защитный кожух	Поряд 🔸 🕨
		> ^	KT000CR2		
in.		Ser I	D= 272mm	Z=	
Ż		- n	G= 272mm		
1			Y= 350mm	400mm <=	Z <= 800mm
				- I	
		-44		*	

3.3.5 Разбиение трассы.

Запустите команду «Выполнить разбиение» на панели инструментов «Элемент» или через меню Линия/Выполнить разбиение. В таблице, находящейся в нижней части экрана, появится спецификация с референсами.

Позиция	Референс	Описание	Цена за единицу	Кол-во	Общая цена	Скидка	Общая цена
A.1	KTA2500EL44 t=1,e=470,n=235,f=0			1	ĵ	0.0%	
A.2	KTA2500LC4A			1	1	0.0%	
A.3	KTA2500ET42B I=1580			1	Į	0.0%	
A.4	KTA2500ER45 a=500,k=360,j=115,k=11	15,m=115		1		0.0%	
A.5	KTB0404ZA4			2		0.0%	
A.6	KTB0000YC5			12		0.0%	
A.7	KTB0000YB4			1]	0.0%	
A.8	KTA2500YA4			1		0.0%	
A.9	KTB0000ZA1			2	1	0.0%	
* A.10							

В случае, если какой-либо участок трассы не может быть разбит на стандартные каталожные элементы, данный участок окрашивается красным цветом, и программа высвечивает «окно ошибок разбиения», в котором указываются необходимые действия для того, чтобы исключить данную ошибку.



После исправления ошибки необходимо снова запустить команду «Выполнить разбиение», чтобы программа снова проверила правильность разбиения и сгенерировала новую спецификацию.

Замечание: если после проведения разбиения трассы было выполнено изменение параметра какого либо элемента (например, изменена длина одного из прямых участков), необходимо снова запустить команду «Выполнить разбиение», чтобы обновить спецификацию, в противном случае изменения в спецификацию внесены не будут, и она не будет соответствовать тому, что нарисовано.

3.3.6 Обсчет

В меню Кататолог/... выберите один из четырех доступных прайс-листов, на основе которого будет расчитываться стоимость. Запустить обсчет можно выбрав команду «Стоимость» на панели инструментов «Элемент» или через меню Каталог/Расчет стоимости.

Стоимость	[Безымянный]		
Скидка	Коэф, прод	цажи	Общая цена
0.0	1.000		1000000.0
Текущий пра	айс-лист		
Tarif 2008		руб	Обновить

Можно задать размер скидки в процентах или коэффициент продажи от 0 до 1, затем кликните на кнопку «Обновить» для пересчета цены с учетом скидки.

После этого все колонки спецификации заполнятся данными.

Позиция		Референс	Описание	Цена за единицу	<ол-во	Общая цена	Скидка	Общая цена
A.1	KTA2500EL44	t=1,e=470,n=235,f=0	KT 4X2500AL FEED UNIT EL N4	204519.79	1	204519.80	35.0%	132937.87
A.2	KTA2500LC4A		KT 4X2500AL EDGEVMSE ELBOW	62761.57	1	62761.57	35.0%	40795.02
A.3	KTA2500ET42C	l=2090	KT 4X2500AL FEEDER LENGTH	68600.58	1	68600.58	35.0%	44590.38
A.4	KTA2500ER45	a=500,b=360,j=115,k=115,m=115	KT 4X2500AL FEED UNIT ER NS	114123.27	1	114123.27	35.0%	74180.12
A.5	KTB0404ZA4		KT HORI TOP BRACKED H104 A 404	2427.61	2	4855.22	35.0%	3155.89
A.6	KTB0000YC5		KT INSULATED FLEX LINK L1COO 4	14127.23	12	169526.77	35.0%	110192.40
A.7	KTB0000YB4		KT SCREWS M12X80_TORQUE NUTS	6359.61	1	6359.61	35.0%	4133.75
A.8	KTA2500YA4		KT 4X2500AL JUNCTION BLOC	16190.43	1	16190.43	35.0%	10523.78
A.9	KTB0000ZA1		KT HORI FIXING BRACKED	1708.89	2	3417.78	35.0%	2221.56

Дополнительную информацию по работе с таблицей можно посмотреть в разделе 3.2 «Работа в приложении», п. 3.2.8 «Вывод результатов».

3.4. Ввод на печать, сохранение и экспорт спецификации или графического изображения

- 1 Вывод на печать спецификации
- 2 Печать 3D изображения
- 3 Сохранение спецификации
- 4 Сохранение 3D изображения
- 5 Экспорт спецификации и изображения

1 – Вывод на печать спецификации

Чтобы вывести спецификацию на печать, выберите команду в меню Печать/Печать в Excel

Печать Вид Окно Справка		
Печать в Excel	•	Всэ линии
Экспорт в Excel	•	Текущая линия
Предварительный просмотр печати		
Печать активного вида С	trl+P	
Настройка печати		
Сохранить активный вид	•	

Имеется возможность распечатать :

- Все линии : все выполненные в программе трассы будут респечатаны,
- Текущая линия : только выбранная трасса будет распечатана (если выбран лист «Итог», тогда распечатается суммарная спецификация всех трасс, т.е. та спецификация, что находится на листе «Итог»).

Далее программа предлагает выбрать заготовку файла Excel (модель) :

Файл моде	ли:	? 🛛
Look in: [MODELS	- E 😁 💷-
Fast_print Modele_[n Modele_[n Schneider	ing_model.xls npression_Rapide.xls npression_Schneider.xls _printing_model.xls	
File name:	Fast_printing_model.xls	Open
Files of type:	Excel Files (*.XLS)	Cancel

Замечание : Каждая заготовка может быть персонализирована, т.е. предварительно изменена по Вашему усмотрению. Вы также можете создать свою собственную заготовку.

После выбора файла модели, Excel автоматически переходит в режим «Предварительный просмотр печати» :

Microsoft Excel - Fast_printing_model.x	ls	. Fx
Next Previous Zoom Print Setup	, Margins Page Break Preview Close Help	
	Project: 7 Folder W20072100 Outsinner : Total list an ount of the project (VAT not included); # Currex policities:	^
	А-17325-31, + H + РЕ лям 31, + РЕн Tobil Het an ount of the run = 6, 69 1858 ФО (2016:3 на) Долже алиантов (Редорже: Цена за + донкц. Сакуа (Сяца яцик).	
	2 19700 UFA 00% 1 5 10 1972000711 00% 2 500 197200071 0 00% 1 500 19720071 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	-1/1-	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Preview: Page 1 of 1		NUM
🚰 start 👘 🚱 🌐 🥹 👋 🛄 CanBRA	5 😼 2 CanB 👻 👹 untitled 🔁 Lingvo 🛛 🎇 Lingvo 5.0 🛛 🔀 2 Micro) EN 🔇 🕎 🛄 🖳 🗞 🏷 🖵 22:30 .

2 – Печать 3D изображения

Чтобы распечатать 3D изображение, выберите команду в меню Печать/Печать активного вида. При этом будет распечатано текущее изображение на экране.

Замечание: если выбрана таблица (кликните для этого на любой ячейке таблицы), то будет распечатана таблица. Чтобы выбрать изображение, кликните на любом месте поля с изображением.

3 – Сохранение спецификации

Чтобы сохранить спецификацию, выберите команду в меню Печать/Экспорт в Excel. Далее также как «Вывод на печать спецификации»

4 - Сохранени в 3D изображения

Чтобы сохранить 3D изображение, выберите команду в меню Печать/Сохранить активный вид.

Программа делает копию экрана того, что в данный момент высвечивается на поле с изображением. Изображение записывается в формате файла bmp или dxf.

5 – Экспорт спецификации и изображения

Чтобы экспортировать спецификацию или изображение, выберите команду в меню Файл/Экспорт.

- Программа экспортирует спецификацию в формат файла csv. Как в случае вывода на печать или сохранения спецификации, имеется возможность экспортировать все трассы или только одну.
- Программа экспортирует графическое изображение в формат CanCAD (файл с расширением C3D) только после того, как будет проведено разбиение трассы («экспорт» действует только при нахождении в окне экспортируемой линии).

3.5 Дополнительные материалы

Программа предоставляет возможность внести в спецификацию дополнительные элементы шинопровода из каталога, т.е. присутствующие в базе данных. Таким образом можно добавить в спецификацию отводные блоки, аксессуары для подключения и т.п.

Чтобы вызвать окно выбора из каталога, выберите команду в меню Каталог/Дополнительные материалы. Появится следующее окно:

🛱 ARTICLE			
Search for a referen	ice	Filter	
Searching result			0
Heference	Label 2	Tarif 20 Weight Labour Singk	ə qiy
Select a reference to a	ıdd	Add	
Reference	Quantity Label	Unit price	
Select a reference to n	nodify quantity	Modify Delete Canc	el Validate

Чтобы выбрать дополнительные материалы, необходимо:

• Найти требуемый референс: в разделе «Поиск референса» («Search for a reference») введите часть рефереса и нажмите на кнопку «Фильтр» («Filter»).

Таким образом можно найти точный референс элемента, зная только его часть. При поиске можно использовать такие символы, как «?» и «*». Результат поиска появляется в средней части экрана:

nput a part of reference	KSA1	000	Filter						
auchinu ussult									
								ř	FO
tandard Local								1.	00
Reference	Label 2			Tarif 20	Weigh: L	.abour	Single qty		~
KSA1000A3D4	END FEED BO	× 1000 A		47207.10	25000		1		
KSA1000A3DD4	END FEED BO	×1000 A		50096.08	25000		1		
KSA1000A3DD5	END FEED BO	×1000 A		50096.08	52000		1		
KSA1000A3G4	END FEED BO	× 1000 A		47207.10	53500		1		
KSA1000A3GD4	END FEED BO	×1000 A		50096.08	25000		1		
KSA1000A3GD5	END FEED BO	× 1000 A		50096.08	54000		1		
KSA1000A3T4	CENTRE FEED	BOX 1000 A		78985.84	56200		1		~
eference selected									
Reference	Quantity	Label			Unit ;	price			
					-1 - <u>-</u>				
elect a reference to mo	odify quantity		Modify	Del	ete				
			the second secon		the second se				

• Выбрать референс: кликнув на нем два раза или кликнув на нем и нажав кнопку «Добавить» («Add»). Появится следующее окно:

Add		
Reference	KSA1000ABD4	ОК
Quantity	1 🛨	Cancel

Поставьте необходимое количество и подтвердите, нажав кнопку «ОК». После этого данный референс добавится в поле выбранных элементов.

earch for a reference	e				
nput a part of reference	KSA1000	Filter			
arching result					
tandard Local					E
Reference	Label 2	Tarif 20	Weight Labour	Single qty	
KSA1000ABD4	END FEED BOX 1000 A	47207.10	25000	1	
KSA1000ABDD4	END FEED BOX 1000 A	50096.08	25000	1	
KSA1000ABDD5	END FEED BOX 1000 A	50096.08	52000	1	
KSA1000ABG4	END FEED BOX 1000 A	47207.10	53500	1	
KSA1000ABGD4	END FEED BOX 1000 A	50096.08	25000	1	
KSA1000ABGD5	END FEED BOX 1000 A	50096.08	54000	1	
KSA1000ABT4	CENTRE FEED BOX 1000 A	78985.84	56200	1	>
eference selected					
Reference	Quantity Label		Unit price		
SA1000ABD4	1 END FEED BO	X 1000 A	47207.10		
		17			
elect a reference to mo	dify quantity	Modify De	lete		

- Повторить поиск и выбор референса, чтобы добавить все необходимые элементы.
- Импортировать выбранные референсы : нажав кнопку «Подтвердить» («Validate»), когда все необходимые референсы будут выбраны. Окно выбора из каталога исчезнет, а выбранные референсы появятся в спецификации.

Замечание : в окне выбранных референсов имеется возможность изменить количество элемента или удалить его из списка выбранных референсов.

3.6. Как нарисовать шинопровод поэтажного распределения

Напоминание:

Шинопровод поэтажного распределения KSA :



- У шинопровода KS три отводные розетки на этаж
- Установите место соединения элементов на уровне от 500 до 1750 мм от потолка для того, чтобы огненный барьер оказался в перекрытии.
- Вы можете закончить шинопровод стандартным элементом с огненным барьером плюс стандартная распределительная секция

Шинопровод поэтажного распределения KVA :



- У шинопровода КV отводные блоки устанавливаются в месте соединения секций.
- Установите первое соединение на уровне около 1,7 м от пола.
- Используйте вертикальный элемент длиной, равной расстоянию между этажами, чтобы получить соединение на следующем этаже на том же уровне.
- Если отводной блок необходим на последнем этаже, добавьте оконечный элемент длиной 1 м.

Шинопровод поэтажного распределения КТА :



- В ш/п КТ шинопровод поэтажного распределения состоит из распределительной секции 2 м с тремя отводными розетками и прямой секции заданной длины.
- Расположите первое соединения на на высоте 500 мм от пола.
- Установите стандартную распределительную секцию 2 м.
- Используйте транспортную прямую секцию длиной, равной: расстояние между этажами минус 2 м, чтобы соединительный блок на следующем этаже оказался на высоте 500 м от пола.

1. Нарисуйте вертикальный сегмент (длина сегмента не важна) :



2. Определите характеристики шинопровода :

войства	а диалогового ок	на			٤
E	Общие сведения	Тип	Параметры	Разбиение	Устройств 🔸 🕨
Тип:	КТА : Большой ма	ощности	1 - от 800 до 400	00 А - АІсмед	ными конт 💌
	ACCOUNTS OF	Trees I			
номина	1600 A	<u> </u>			

3. Разделите линию на 2 части, транспортную и распределительную :



4. Задайте назначение секций, «передача» для нижней и «вертикальное распределение» для верхней:

Свойства диалогового окна	×
на Размеры Тип Референс	
Передача	•
	_
3720	

5. Вставьте проходной элемент на местом соединения, который будет означать проход шинопровода через перекрытие :



Замечание: размеры указываются до оси перекрытия.

- 6. Задайте длины секций :
- Кликните 2 раза на секциях, чтобы задать их длину или
- Кликните 2 раза на проходном элементе, чтобы отрегулировать его положение

Свойс	тва диалого	вого окна	_			X
-i	Размеры	Положение	Тип	Поэтажное	распределение	Pei 4 🕨
1000	Imm				721mm	
1m					72cm 1mm	n
					•	
		1m 72cm 1	mm	1721mm		
		*		• •		

- 7. Добавьте необходимое количество проходов через перекрытия :
- Кликните 2 раза на проходном элементе,
- В появившемся окне выберите закладку Поэтажное распределение,
- Задайте расстояние между этажами,
- Задайте расстояние до первой отводной розетки,
- Задайте количество пересекаемых перекрытий

Свойс	тва диалого	вого окна				×
-F	Размеры	Положение	Тип	Поэтажно	е распределение	Pei 4 🕨
Выс	ота этажа			3600	3000mm	
Выс	ота первот f	ілока ответв <mark>л</mark> я	ения	1m	1000mm	
Кол-	во пересекае	мых этажных	плит	2	Приласии	-
Авт	орегулировка	(растягивани	e)	▼		
		*		•	1	

8. Появится заданное количество перекрытий с заданным расстоянием между ними :



9. Сделайте разбиение трассы :



Глава 4. Прайс-листы

Основным прайс-листом на всю продукцию ЗАО «Шнейдер Электрик» является ТАРИФ.

Тариф действует в определенных временных рамках и обновляется как правило каждые полгода в феврале и июле. Он автоматически распространяется среди дистрибуторов, партнеров и монтажных организаций, авторизованных ЗАО «Шнейдер Электрик».

ТАРИФ представляет собой верхний предел цены за каталожный номер. Дистрибуторы, парнеры и авторизованные монтажные организации покупают продукцию со скидкой, которая устанавливается правилами ЗАО «Шнейдер Электрик».

Если Ваша компания не относится к вышеперечисленным организациям, то определить стоимость шинопровода Вы можете следующими способами:

1. направив спецификацию в центр поддержки клиентов ЗАО «Шнейдер Электрик», Вы получите коммерческое предложение по ценам тарифа. Полученная стоимость может использоваться для определения сметы или бюджетирования, т.к. представляет собой верхний предел цены. Информацию о центре поддержки клиентов можно найти по адресу www.schneider-electric.ru.

2. направив спецификацию партнеру или дистрибутору продукции ЗАО «Шнейдер Электрик» для получения точной цены покупки шинопровода, которая зачастую намного ниже тарифной. Полный список партнеров и дистрибуторов с указанием адресов и телефонов можно найти по адресу www.schneider-electric.ru.

3. обратиться в региональное коммерческое агенство ЗАО «Шнейдер Электрик». В этом случае Вы сможете получить техническую поддержку проектного отдела ЗАО «Шнейдер Электрик», помощь в разработке проектной документации, а также сопровождение реализации проекта и услуги по шеф-монтажу. Адреса или телефоны филиалов ЗАО «Шнейдер Электрик» можно найти по адресу www.schneider-electric.ru.

4.1. Импорт прайс-листов в программу CanBRASS

1. Все рабочие файлы программы CanBRASS по умолчанию (если при установке не был специально указан иной путь) устанавливается в папку: C:\Program Files\CanBRASS 6.1\EXE.

Здесь в папке DB (database) находится файл article.DBU. В этом файле содержится вся база данных референсов Canalis, которой пользуется программа CanBRASS.

Также здесь находится программа Article.exe, предназначенная для работы с фалом article.DBU. Эта программа позволяет внести новые или изменить существующие прайс-листы, видеть информацию по каждому референсу и менять ее.

Русификация программы Article:

В папке C:\Program Files\CanBRASS 6.1\EXE находится файл Article.cfg. Его необходимо заменить другим файлом с таким же названием, который распространяется вместе с дистрибутивом и отвечает за русификацию интерфейса программы Article.

Чтобы начать работу, запустите файл Article.exe, кликнув на нем 2 раза левой кнопкой мыши.



2. Если при первом запуске этой программы Вы увидите интерфейс на французском языке, то:

- чтобы перейти на русский язык, необходимо закрыть программу и выполнить описанные выше действия по русификации программы,
- чтобы перейти на английский, необходимо в меню выбрать команду: Affichage/Langue/English



3. Итак, перед Вами рабочее окно программы ARTICLE. В первую очередь необходимо открыть файл базы данных, в который Вы будете вносить изменения. Для это в меню выбирете команду: База данных/Открыть... В открывшемся окошке указываем путь для файла article.DBU : по умолчанию этот файл находится в C:\Program Files\CanBRASS 6.1\EXE\BD :

Откыть			? 🔀
Look in: 🕅	BD	- 🗧 🛨	* 💷 •
article.DB	u .		
File name:	article DBU		Open
Files of type:	ABTICLE.DBU		Cancel
	C Open as read-only		
	upen as read-only		

Выделяем файл article.DBU и нажимаем кнопку Open.

4. В верхней части экрана расположены 4 закладки: База данных, Локальный, Прайс-листы, Коды скидки. Для начала необходимо назвать прайс-листы и указать их валюту. Для этого открываем закладку Прайс-листы. Выделяем один из четырех возможных прайс-листов. Внизу появится 2 поля для заполнения. В поле Столбец, указываем наименование прайс-листа, например Tarif 2008. Данное наименование будет заголовком столбца с ценами в базе данных. В поле Валюта указываем валюту прайс-листа, например euro. После этого нажимаем кнопку Подтвердить, чтобы подтвердить изменения :

🐺 C:\Program Files\CanBRASS 6.1\E	XE\BD\article.DE	U	
База Данных Запись Показать ?			
База данных Локальный Прайс-листы	Коды скидок		4
Столбец Tarif 2008	Валюта euro		

Столбец		Валюта	
Tarif 2008		euro	
			Подтвердить

5. Открываем закладку База данных. Теперь мы видим, что появилась новая, пока еще пустая, колонка Tarif 2008. Если ее нет, то чтобы она появилась, в меню Показать/Поля поставьте галочку напротив Tarif 2008 :

аза Данных Запись	Показать ?		
База данных Локаль	✓ База данных	Коды скидок	
Референс	Локальный		Tarif 2008
KBA25ABG4 KBA25ED2300	Коды скидок	ION 25A GAUCHE BANSPORT 25A 3M	
KBA25ED2302	Поля 🕨 🕨	🗸 Столбец 1	
KBA25ED2303	Opt.uz b	Столбец 2	
KBA25ED2303T		Столбец 3	
KBA25ED2303TW	ELEMENT	🗸 Tarif 2008	
KBA25ED2303W	ELEMENT	****	
KBA25ED2305	ELEMENT	****	
KBA25ED2305T	ELEMENT	****	
KBA25ED4202	ELEMENT	✓ Bec	
KBA25ED4300	ELEMENT	🗸 Трудозатраты	
KBA25ED4302	ELEMENT	 Неделимое кол-во 	
KBA25ED4303	ELEMENT	Местный референс	
KBA25ED4303T	ELEMENT	Скидка	
KBA25ED4303TW	ELEMENT	DISTRIBUTION 25A 3M	

6. Приступим, наконец, к импорту прайс-листа в базу данных, т.е. к заполнению колонки Tarif 2008 ценами. Импорт цен производится из файла с расширением txt или csv. Файлы с такими расширениями легко создаются в Excel. Для этого:

- открываем в Excel стандартный файл xls с прайс-листом.
- Модифицируем так, чтобы 1-ая колонка содержала референсы Canalis, а 1-ая строчка названия колонок на английском языке, например:

	A	B	С	
1	ARTICLE	Russian Description	Tarif 2008	
2	KBA25ABG4	Блок подачи питания 25А, установка слев	546,40	
З	KBA25ED2300	Прямая секция 25А, Зм (без отводов)	655,26	Ť.
4	KBA25ED2302	_Прямая секция 25А, 3м	1058,69	
5	KBA25ED2303	Прямая секция 25А, 3м	1126,59	1
6	KBA25ED2303T	Прямая секция 25А, 3м	2179,85	
7	KBA25ED2303TW	Прямая секция 25А, 3м	2507,31	
8	KBA25ED2303W	Прямая секция 25А, 3м	1557 ,21	-
9	KBA25ED2305	Прямая секция 25А, 3м	1484,06	- J
10	KBA25ED2305T	Прямая секция 25А, 3м	2812,38	
11	KBA25ED4202	Прямая секция 25А, 3м	1278,23	Ť
12	KBA25ED4300	Прямая секция 25А, Зм (без отводов)	949,49	Ť.
13	KBA25ED4302	Прямая секция 25А, 3м	1405,61	
		이 변화 이 것 같아요. 이 것 같아. 이 있 집 ? 이 있 것 같아. 이 있 집 ? 이 있 ? 이 있 ? 이 있 집 ? 이 있 집 ? 이 있 ? 이 있 집 ? 이 있 ? 이 있 ? 이 있 않 ? 이 있 ? 이		

• Сохраняем файл с другим расширением: выбраем в меню команду File/Save as... В появившемся окошке в поле, где указывается необходимое расширение файла, выбираем CSV (*.csv), и нажимаем кнопку Save :

Save As								? 🔀
Save in:	🛅 Шинопро	вод		~ ③	- 🔰 🖏	× 🖆 🖩	Tools →	
My Recent Documents								
Desktop								
My Documents								
My Computer								
	File <u>n</u> ame:	Tarif 2008.cs	v			*	5	ave
Places	Save as <u>type</u> :	CSV (Comma	delimited) (*.csv)		•	C	ancel

7. В программе ARTICLE выбираем в меню команду База данных/Импорт обновленного файла...

🐰 C: 🖓 rogra	am Files\C	anBRASS 6.1\EXE\BD\article
База Данных	Запись По	жазать ?
Откыть Закрыть		ды скидок
Импорт обн	овлённого ф	айла IN 25A GAUC
Конвертир	вать в текс	товой формат ANSPORT 2
Недавние о	файлы	TRIBUTION
Выход		TRIBUTION
KBA25ED	2303TW	ELEMENT DISTRIBUTION
KBA25ED	2303W	ELEMENT DISTRIBUTION

8. В появившемся окошке указываем созданный файл с расширением csv или txt, и нажимаем кнопку Open. Появляется следующее окошко:



Слева под словом Импорт указаны названия столбцов в файле csv, из которого производится импорт цен. Справа предлагается указать название столбца базы данных, в который будет производиться импорт из соответствующего столбца файла csv. Если справа поле осталось пустым, значит данные из столбца, указанного в соответствующем левом поле, остануться не перенесенными в базу данных.

В поле «1/100 часть цены» необходимо поставить галочку в случае, если цены в файле сsv указаны в центах, например 156 центов=1,56 евро.

После указания названия столбцов нажимаем кнопку ОК.

Принцип работы программы следующий: каждый референс из базы данных находит аналогичный в файле csv и подставляет соответвущие значения из столбцов в файле в соответствующие столбцы базы данных.

Замечание: если референс в базе данных не находит аналогичный в файле csv, то программа оставляет старое значение в соответствующих столбцах. Поэтому при обновлении цен рекомендуется первым этапом обнулить все цены, а лишь затем подставлять новые значения.

9. После завершения изменения базы данных, необходимо, чтобы эти изменения внеслись в файл базы данных article.DBU. Для этого обязательно надо выбрать команду в меню: База данных/Закрыть.

10. После обновления файла базы данных article.DBU, необходимо перезапустить программу CanBRASS, чтобы в ней появились обновленные прайс-листы.

Глава 5. Пример

5.1 Исходные данные

Рассмотрим пример, в котором присутствуют шинопроводы различного применения:

- 1 шинный мост Canalis KTA 2500A 3L+PEN : трансформатор Minera 1250кBA щит Prisma Plus,
- 2 шинный мост Canalis KTA 2500A 3L+PEN : трансформатор Trihal 1250кBA щит Prisma Plus,
- 3 шинный мост Canalis KTA 2500A 3L+PEN : трансформатор Trihal 1250кBA щит Prisma Plus,
- 4 шинопровод поэтажного распределения Canalis KTA 1600A 3L+N+PER : с 1 по 5 этажи,
- 5 магистральный шинопровод Canalis KTA 2000A 3L+N+PER
- 6 распределительный шинопровод Canalis KSA 160A 3L+N+PE
- 7 распределительный шинопровод Canalis KSA 160A 3L+N+PE



5.2 Проектирование шинного моста к масленному трансформатору

Запускаем CanBRASS и выбираем правую большую кнопку, чтобы запустить «Приложение для расчета шинопровода исходя из его линейных размеров».



После запуска приложения, предлагается выбрать направление трассы от ее начальной точки. Начальной точкой трассы 1 выберем точку подключения трассы к щиту. От этой точки трасса выходит вверх из щита, поэтому кликаем мышкой на ось, ведущую вверх, затем нажимаем Enter.



Теперь необходимо определить параметры трассы: выбираем из меню Линия/Параметры.... В появившемся окне задаем тип шинопровода: КТА, номинал: 2500А, систему шин: 3L+PEN.

9	Общие сведени:	а Тип Пар	аметры	Разбиение	Устройств 🔺 🕨
Тип:	КТА : Большой	мощности - от 8	00 до 400	0 А - АІ с меді	ными конт 💌
	-				
Номина	2500 A	•			

Также в этом окне имеется возможность задать другие параметры трассы:

• в закладке «Общие сведения» зададим «Название трассы» в соответствии с исходным чертежом: 1.

Свойства диал	огового окна			×
🖉 Общие	сведения Тип	Параметры	Разбиение	Устройств 🔹 🕨
Название: Комментарий:	1 Шинный мост Prisma	a Plus Miner	а 1250 кВА	
-			•	

• в закладке «Разбиение», сняв соответствующую галочку, отменим использование 4-метровых секций, т.к., допустим, что их сложно будет занести в помещение щитовой из-за ограниченности дверных проемов,

Свойст	ва диалогового ок	18				×
9	Общие сведения	Тип	Пар	аметры	Разбиение	Устройств 🔸 🕨
	ользовать стандарті 4m 2m	ные зл	ементь	4		
		*	-	•	*	

• в закладке «Устройства крепления» изменим расстояние между точками крепления с 3 на 2 метра, чтобы иметь возможность более гибко по-месту располагать крепеж шинопровода для удобства монтажа.

Свойс	гва диал	огового окна			X
9	Тил	Параметры	Разбиение	Устройства крепления	••
▼ A	втомати	чески			
	г	Іннойный шаг.	2m		
	+ 113M	енение направл	пения 1	-	
-			f a f		
		1		r	

Теперь рисуем макет трассы. Для этого нажимаем кнопку «прямолинейный участок» и выбираем требуемые направления кликнув на нужные нам оси. После того, как макет всей трассы нарисован, необходимо обозначить ее конец. Для этого выбираем кнопку «конечный элемент» и кликаем на окончание трассы.



После того, как макет нарисован, сразу же необходимо определить с какой стороны трассы будет находиться нейтраль. В противном случае, параметры, которые Вы будите задавать элементам, могут оказаться неверными. Итак, сторона нейтрали шинопровода в нашем случае будет определяться положением нейтрали на трансформаторе, т.е. она находится справа. Поэтому кнопкой

🗐 переворачиваем трассу на 180 градусов.



Теперь приступим к определению параметров элементов. Кликаем два раза левой кнопкой мыши на прямых секциях, вводим в соответствующее поле размер в миллиметрах и нажимаем Enter. Получаем трассу необходимого размера.



Кликаем два раза левой кнопкой мыши на конечных элементах, сначала в месте ввода шинопровода в щит, и задаем параметры:

• в закладке «Тип» выбираем «Интерфейс Litatrans»,

Свойст	ва диал	огового окна					X
9	Тип	Подключение	Порядо	к чередо	вания фаз	Референс	
Инте	рфейс Li	tatrans					•
				•	*		

- в закладке «Подключение» выбираем рисунок щита. Кнопкой 🖾 ставим фронт щита в нужное положение. Кнопкой 🕮 задаем размеры колонны щита и положение начальной точки трассы в щите :

-0					
FER	Распред.щит		ENCOM I	414	
The	овод Тип выключат	ena MA(2500		×	
				<	
	* 4				
	Подключение			⁸ 342	
	-Размеры	_	Положение ——		
	Ширина:	1000mm	315mn		
	Длина:	650mm	-17mm		
	Высота:	2000mm	414mm		

Замечание: положение точки начала трассы в щите дано в каталоге на шинопровод Canalis KTA в разделе «Руководство по монтажу». Найдите страницу с заголовком «Подключение к щитам Prisma Plus с помощью интерфейса». Найдите таблицу для «заднего подключения» к щиту, к автоматическим выключателям Masterpact NW :



К автоматическим выключагелям Masterpact NW от 800 до 4000 A

- Две колонны объеденены: П 1 колонна глубиной 400 мм для автоматического выключателя
- 1 колонна глубиной 400 мм для автоматического выключателя
 1 колонна глубиной 400 мм для интерфейса Canalis KT/щит

Позиция соединительного блока (т.е. точки подключения)

Автоматический выключат	ель	Разме	ры ⁽¹⁾ (мм)	
		A	в	С
Фиксированный, 3Р/4Р	NW08/16	815	325	264
	NW20/25	757	325	414
	NW32	774	325	414
	NW40	790	325	750
Выкатной, 3P/4P ⁽²⁾	NW08/16	815	317	414
	NW20/25	815	342	414
	NW32	815	317	339
	NW40	790	325	700

(1) Размеры даны от рамы щита.

(2) Для заказа см. «Каталожные номера», страница К94Е23000/2.





Выбираем в таблице размеры A,B,C, определяющие точку подключения. Например, в нашем случае для выкатного NW25 A=815, B=342, C=414.

Теперь кликаем два раза левой кнопкой мыши на конечном элементе в месте подключения к трансформатору и задаем параметры:

• в закладке «Тип» выбираем «Каталожный блок подачи питания»,

Свойст	ва двал	огового	окна			X
-	Тип	Тип	Подключение	Гибкие шины	Защитный кожух	••
Ката	ложный б	ілок под	Укажи ачи питания (ста	те тип ндартный и с пе	ременной длиной)	J
			*	> >		

в следующей закладке «Тип» выбираем в левой окошке требуемый блок и указываем межфазные расстояния Ј,К,М.



• в закладке «Подключение» выбираем рисунок трансформатора. Кнопкой 💷 ставим трансформатор в нужное положение.

Кнопкой 📖 задаем размеры трансформатора и положение точки подключения к трансформатору.





• в закладке «Гибкие шины» выбираем тип гибких шин и аксессуары для их подключения.





• в закладке «Защитный кожух» имеется возможность его добавить в случае необходимости.



• в закладке «Порядок чередования фаз» поставим галочку и зададим чередование фаз в соответствии с порядком чередования фаз трансформатора, т.е. Nabc или N123.



Замечание: в каталоге шинопровода Canalis KT в разделе «Руководство по монтажу» на страницах с заголовком «Подключения к масленным трансформаторам» подробно описаны все возможные подключения, информация по гибким шинам и защитным кожухам.



Обозначим место прохода шинопровода через стену с тем, чтобы в этом месте при разбиении трассы не окозалось соединения

элементов. Нажимаем кнопку «Проходной элемент» 📰 и кликаем левой кнопкой мыши на место его установки. Далее кликаем два раза левой кнопкой мыши на проходной элемент. В появившемся окошке выбираем закладку «Положение» и вводим в соответствующие поля размеры, определяющие точное положение прохода через стену.



Итак, все параметры заданы, трасса нарисована. Нажав кнопку разбиения трассы на элементы 📩, получаем спецификацию элементов.

5.3. Проектирование шинного моста к сухому трансформатору

Чтобы начать новую трассу нажимаем кнопку «Новая линия» 📕

Начальной точкой трассы 2 также выберем точку ее подключения к щиту. От этой точки трасса выходит вверх из щита, поэтому кликаем мышкой на ось, ведущую вверх, затем нажимаем Enter.

Теперь необходимо определить параметры трассы: выбираем из меню Линия/Параметры.... В появившемся окне задаем тип шинопровода: КТА, номинал: 2500А, систему шин: 3L+PEN.

Свойства	диалогового окна 🛛 🛛
9	Общие сведения Тип Параметры Разбиение Устройств 🔸 🕨
Тип:	КТА : Большой мощности - от 800 до 4000 А - АІ с медными конт
Номина	2500 A 💌
Кол-во	3L + N + РЕ и/или 3L + РЕМ
	4

• в закладке «Общие сведения» зададим «Название трассы» в соответствии с исходным чертежом: 2.

Свойства диал	югового окна	X
- Общи	е сведения Тип Параметры Разбиение Устройств 📢	F
Название	2	
Комментарий	Шинный мост Prisma Plus Trihal 1250 кВА	
	≪	

- в закладке «Разбиение», сняв соответствующую галочку, отменим использование 4-метровых секций,
- в закладке «Устройства крепления» изменим расстояние между точками крепления с 3 на 2 метра.

Теперь рисуем макет трассы. Для этого нажимаем кнопку «прямолинейный участок» и выбираем требуемые направления кликнув на нужные нам оси. Обозначаем конец трассы кнопкой «конечный элемент» и кликая на окончание трассы.



Определяем сторону нейтрали. Для трассы 2 она будет определяться положеним шин в щите. Кнопкой 🗐 переворачиваем трассу на 270 градусов.



Теперь определяем размеры прямых участков и параметры конечных элементов, кликая на них два раза левой кнопкой мыши. Для концевого элемента со стороны щита:

• в закладке «Тип» выбираем «Каталожный блок подачи питания»





• в следующей закладке «Тип» выбираем в левом окошке требуемый блок и указываем межфазные расстояния J,K,M

Тип Тип	Подключение Гибкие шины Защитный кожух 🚺	
	Вертикальные вызоды (80mm250mm) Стандарт. расстопние J- 115mm Перем. равное расст. K= 115mm Сперем. различ расст. M= 115mm	Bir Mar
		N

• в закладке «Подключение» выбираем рисунок щита. Кнопкой 应 ставим фрон щита в нужное положение. Кнопкой 🧕 задаем размеры колонны щита и положение начальной точки трассы в щите. В нашем случае, начальная точка будет находиться в центре крыши щита.

Тип Тип	Подключение	Гибкие шины 3а	ащитный кожух	1	
	Распред.щит С Ввод С	Тандартный Берху	- - 000	K	HIL
	ж ч Подключение	•	×		1
	Размеры — Ширина: Длина: Высота:	1000mm 650mm 2000mm	Положение 300mm Отт Отт		

- от гибких шин и кожуха мы отказываемся, т.к. предполагаем, что блок ввода будет на уровне крыши щита, а подключение к шинам будет осуществленно производителем щита жесткой ошиновкой.
- в закладке «Порядок чередования фаз» поставим галочку и зададим чередование фаз в соответствии с порядком чередования фаз в щите, т.е. Nabc или N123.





N

Для концевого элемента со стороны трансформатора:

• в закладке «Тип» выбираем «Блок подачи питания для сухого трансформатора»,

Свойст	ва диал	огового	окна			8
9	Тип	Тип	Подключение	Гибкие ши	ны 📔 Защитный кожух	++
Блок г	юдачи п	итания /	для сухого трано	форматора		•
				prof. p		
				<u>></u>	*	



 в следующей закладке «Тип» выбираем в левой окошке требуемый блок и указываем его параметры: чередование фаз в соответствии с порядком фаз трансформатора Trihal, размер Е – расстояние между фазами А-В и В-С трансформатора, размер N – расстояние между фазой В и выводом для подключения нейтрали.





• в закладке «Подключение» выбираем рисунок трансформатора. Кнопкой 🖬 ставим трансформатор в нужное положение.

Кнопкой 🔊 задаем размеры трансформатора и положение точки подключения к трансформатору.

Свойства давлогово	о окна	×
🖉 Тип Подкл	пючение Гибкие шины Защитный	і кожух Поряд 📕 🕨
	Трансформатор Сухой Ввод Сверху	- 0 0
	* * *	
	Подключение	
	Размеры	Положение
	Ширина: 945mm	-220mm
	Длина: 1680mm	Omm
	Высота: 1640mm	Omm
	Да	Отмена



• в закладке «Гибкие шины» выбираем тип гибких шин и аксессуары для их подключения.

9 Тип Тип Пи	одключение	Гибкие шины	Защитный кожух 🚺
田田田 1000	 Изол Отв L = Бол 	ированные гибк ерстия с одной 1000 ты: 2 УВ4	ие шины стороны
	*	1 YB4 1 YB4 1 YB4	+1 YS2 +1 YS3
		2 YB4 2 YB4 - 2 YB4 -	+1 YS2 +1 YS3


• в закладке «Защитный кожух» имеется возможность его добавить в случае необходимости.



Замечание: в каталоге шинопровода Canalis КТ в разделе «Руководство по монтажу» на страницах с заголовком «Подключения к трансформаторам с литой изоляцией» подробно описаны все возможные подключения, в том числе информация по интерфейсам на трансформаторах, гибким шинам и защитным кожухам.



Обозначим место прохода шинопровода через стену с тем, чтобы в этом месте при разбиении трассы не окозалось соединения

элементов. Нажимаем кнопку «Проходной элемент» 💼 и кликаем левой кнопкой мыши на место его установки. Далее кликаем два раза левой кнопкой мыши на проходной элемент. В появившемся окошке выбираем закладку «Положение» и вводим в соответствующие поля размеры, определяющие точное положение прохода через стену.



Итак, все параметры заданы, трасса нарисована. Нажав кнопку разбиения трассы на элементы , получаем спецификацию элементов.

Позиция	Кол-во		Референс
2.1	1	KTA2500ER45	a=2E0,b=360,j=115,k=115,m=115
2.2	1	KTA2500ET41A	I=1120
2.3	1	KTA2500EL41	t=3,e=530,n=235
2.4	2	KTB0404ZA4	
2.5	1	KTB0000CR4	z=350
2.6	12	KTB0000YC5	
2.7	2	KTB0000YB4	
2.8	1	KTA2500YA4	
2.9	1	KTB0000ZA1	



Теперь нажмем закладку «Итог» слева снизу экрана:

На экране появятся все трассы в беспорядочном положении. С помощью команды из меню Линия/Сдвиг... подвинем одну из трасс так, чтобы обе трассы правильно располагались в пространстве.

Совет: Чтобы легче было расположить трассы, можно воспользоваться кнопкой —, чтобы установить размер между точками, которые необходимо совместить (в нашем случае, это края щита). Кликнув два раза левой кнопкой мыши на полученном размере, можно увидеть смещение этих точек по осям:



Теперь просто необходимо сдвинуть трассу по этим осям на указанные расстояния. Получаем:



5.4 Создание идентичных трасс.

Как видно из условия, трассы 2 и 3 представляют собой шинные мосты от двух трансформаторов, питающих 2 секции ГРЩ. Как это часто бывает, данные трассы идентичны или похожи. Поэтому создав одну из таких трасс, вторую можно скопировать с помощью команды из меню Линия/Копировать...



Обратите внимание, что очередность фаз у новой трассы не обозначена. Программа ее установила на исходную: N321. Поэтому если Вы не установите снова N123, программа при разбиении укажет неправильные параметры блока подачи питания для сухого трансформатора.

5.5 Проектирование шинопровода поэтажного распределения

Чтобы начать новую трассу нажимаем кнопку «Новая линия» 🔡

Начальной точкой трассы 4 также выберем точку ее подключения к щиту. От этой точки трасса выходит вверх из щита, поэтому кликаем мышкой на ось, ведущую вверх, затем нажимаем Enter.

Теперь необходимо определить параметры трассы: выбираем из меню Линия/Параметры.... В появившемся окне задаем тип шинопровода: КТА, номинал: 1600А, систему шин: 3L+N+PER.

Свойств	а дналогового ою	на			×
	Общие сведения	Тип	Параметры	Разбиение	Устройств 🔸 🕨
Тип:	КТА : Большой ма	ощности	1 - от 800 до 400)0 А - АІсмед	ными конт 💌
Номина	1600 A	•			
Кол-во	Tri + N + PER			•	
		*	• •		

• в закладке «Общие сведения» зададим «Название трассы» в соответствии с исходным чертежом: 4.

Свойст	ва диало	гового ок	на			×
-H	Общие	сведения	Тип	Параметры	Разбиение	Устройств 🔹 🕨
На Комма	азвание: энтарий:	4 Поэтажно	е распр	еделение 1-5 э	тажи	
]	*	• •	▶ 	

Теперь рисуем макет трассы. Для этого нажимаем кнопку «прямолинейный участок» и выбираем требуемые направления кликнув на нужные нам оси. Обозначаем конец трассы кнопкой «конечный элемент» и кликая на окончание трассы.



Определяем сторону нейтрали. Для трассы 4 она будет зависить от положения шин в щите. Кнопкой 🗐 переворачиваем трассу на 270 градусов.



Теперь определяем размеры прямых участков горизонтального участка трассы и параметры конечных элементов, кликая на них два раза левой кнопкой мыши. Для концевого элемента со стороны щита:

• в закладке «Тип» выбираем «Каталожный блок подачи питания»



• в следующей закладке «Тип» выбираем в левой окошке требуемый блок и указываем межфазные расстояния J,K,M



• в закладке «Подключение» выбираем рисунок щита. Кнопкой 🗹 ставим фронт щита в нужное положение. Кнопкой 🛄 задаем размеры колонны щита и положение начальной точки трассы в щите. В нашем случае, начальная точка будет находиться в центре крыши щита.

Свойствидивлогового	окня	×	
9 Тип Тип	Подключение Гибкие шины Заш	џитный кожух 🚺 🕨	
	Распред.щит Стандартный Ввод Сверху	- 0 0	
-			
	Подключение		N
	Размеры	Положение	3
	Ширина: 1000mm	300mm	×
	Длина: 650mm	Omm	
	Высота: 2000mm	Omm	
	Да	Отмена	

- от гибких шин и кожуха мы отказываемся, т.к. предполагаем, что блок ввода будет на уровне крыши щита, а подключение к шинам будет осуществленно производителем щита жесткой ошиновкой.
- в закладке «Порядок чередования фаз» поставим галочку и зададим чередование фаз в соответствии с порядком чередования фаз в щите, т.е. Nabc или N123.

CBONC	тва дналотовот с	Okna		
9	Гибкие шины	Защитный кожух	Порядок чередования фаз 🛛 Р 🚺 🕨	
				30
	Іорядок чередован	ния фаз со стороны .	линии: 1123 👻	
				100 C
Согл	асно данному выб	бору потребуется из	менение наклеек на проводники	- S
Согл	асно данному выб	бору потребуется из	менение наклеек на проводники	Ş
Согл	асно данному выб Итриховка плоско	бору потребуется из сти со стороны нейт	именение наклеек на проводники грали	Ş
Corn	асно данному выб Цтриховка плоско	бору потребуется из сти со стороны нэйт	менение наклеек на проводники грали	\$

Для концевого элемента с противоположно стороны в заклвдке «Тип» устанавливаем Торцевую заглушку.

-	Тип	Порядок чередования фаз Ре	эференс	
Topue	Bag sarn'	/шка]
10040	ban sais	- un co		

Приступим к проектированию вертикальной линии поэтажного распределения. Кликаем два раза левой кнопкой мыши на вертикальном элементе. Выбираем закладку «Тип». Устанавливаем «Вертикальное распределение».

32		5			8	
		Размеры	Тип	Референс		
	44444444444					
	Bept	тикальное расі	пределе	ние		
	Верт	тикальное расі	пределе	ние		
	Bep	тикальное расі	пределе	ние		_
	Bep	тикальное расі	пределе	ние		_
	Ber	тикальное раст	пределе	ние		.

Появилось предупреждение о неправильном чередовании фаз:



Важно: у шинопровода вертикального распределения Canalis КТ в обязательном порядке очередность фаз должна быть исходной, т.е. 123N, а нейтраль находиться справа.

ходнои, т.е. 123N, а неитраль находиться справа. Таким образом необходимо установить элемент изменения фаз. Для этого кнопкой истанавливаем «Специальный элемент» на горизонтальном участке. Кликаем на нем два раза левой кнопкой мыши и в закладке «Тип» устанавливаем «Элемент для изменения чередования фаз»

	1 ²⁹
Огожение Тип Референс	
ходимо, выберите "противопожарный барьер" в параметрах проходного с Элемент для изменения чередования фаз	ВНИМАНИЕ! Изменено черэдование фаз!
Вывести предупреждение (только для распределительных участков)	

.....

Устанавливаем кнопкой 📖 «Проходной элемент» на вертикальном участке.



Этот элемент обозначает проход через перекрытие на 1 этаж. Кликаем на вертикальный участок ниже перекрытия и указываем размер.

Размеры Тип Референс	
Фактический размер между осями: 1m 40cm 1400m	m
Russe town Annual I	
Показать фактический размер. 💌	
Показать; 1m 40cm 1400m	m
Ford Ford Ford	

Кликаем два раза левой кнопкой мыши на проходной элемент. В появившемся окошке выбираем закладку «Поэтажное распределение». Указываем высоту этажей: 3600мм, высоту первого блока ответвления: 1м, количество пересекаемых перекрытий: 5, и нажимаем кнопку «Применить».

9 Pas	меры Положен	ие Тип	Поэтажное	распределение	Pe
Высота эт	ажа		3m 60cm	3600mm	
Высота пе	рвого блока отве	твления	1m	1000mm	
Кол-во пер	ресекаемых этаж	ных плит	5		
Astonerus	ировка (расталив	ание)		Примени	пь

На верхнем этаже кликаем два раза левой кнопкой мыши на вертикальный участок и устанавливаем его размер: 2500мм.

🖉 Размеры Тип Рэ	ференс	
Фактический размер между ос	ями: 2m 50cm	2500mm
I Іоказать фактический раз	мер: 🔽	
Показ	ать: 2m 50cm	2500mm

Замечание: в каталоге шинопровода Canalis КТ в разделе «Руководство по монтажу» на страницах с заголовком «Распределение по этаж» подробно описаны организация поэтажного распределения, методы крепления вертикального шинопровода, информация по установке отводных блоков и заделке проходов через перекрытия.

Руководство по монтажу Распределение по этажам Основные положения



Canalis KT позволяет реализовать распределение электроэнергии по этажам высотных зданий (офисных зданий, отелей, медицинских центров и т.д.). Все принцигы построения распределительной системы на основе Canalis KT сохраняются и для данного применения

Все шинопроводы Canalis КТ выполняют функции огненных барьеров огнестойкостью 2 часа.

При вертикальной установке, степень защиты шинопровода КТ не уменьшается и остается стандартной – IP55.

Установка вертикального распределения

1 Принцип установки

На каждом этаже устанавливаются:

- 2-ух метровая распределительная секция,
- транспортная секция с размером на-заказ для прокождения через перекрытие,
- крепеж шинопровода.
- до 3 отводных блоков 160А или отводной блок 250 или 400 А и отводной блок 160 А.

Трасса нарисована. Нажав кнопку 💷, программа разбивает трассу на элементы. Следующим шагом добавим отводные бло-

ки. Для этого нажимаем кнопку «Присоединения и блоки ответвления» 🕮. В появившемся окне выбираем необходимый блок и нажимаем кнопку «Да»

Блоки ответвления для	
Для устансвки С Для предохранителей Э Для модульных устройств С Для автоматических выключателей Merlin G С стандарт DIN	
Тип Выбор блока ответвления © 63 A - KSB63SM48 © 100 A - KSB100SM412 © 160 A - KSB160SM413	Степень IP и кол-во проводников IP55 3L+N+PE
	Да Отмена

Курсор изменился. При наведении курсора на места установки отводов на распределительных элементах появляется красный квадратик.



Кликаем на него и в это место устанавливается выбранный нами отводной блок, а в спецификацию добавляется его референс. Таким образом устанавливаем все необходимые отводные блоки.



5.6 Проектирование магистрального шинопровода

Чтобы начать новую трассу нажимаем кнопку «Новая линия»

Начальной точкой трассы 5 также выберем точку ее подключения к щиту. От этой точки трасса выходит вверх из щита, поэтому кликаем мышкой на ось, ведущую вверх, затем нажимаем Enter.

Теперь необходимо определить параметры трассы: выбираем из меню Линия/Параметры.... В появившемся окне задаем тип шинопровода: КТА, номинал: 2500A, систему шин: 3L+N+PER.

Свойств	а диалогового ою	Ha			×
-	Общие сведения	Тип	Параметры	Разбиение	Устройств 🔸 🕨
Тип:	КТА : Большой ма	щности	1 - от 600 до 400)0 А - АІсмед	ными (онт 💌
Номина	2000 A	•			
Кол-во	Tri + N + PER			-	
	_	*	• •	*	

• в закладке «Общие сведения» зададим «Название трассы» в соответствии с исходным чертежом: 5.

Свойст	ва днало	гового ок	18						×
H	Общие сведения Тип Параметры Разбиение Устэ						ойств	Þ	
Название: 5 Коммонтарий: Мали		5 Магистрал	ъный ш	инопра	рвод				
			*	•		*			

• в закладке «Устройства крепления» изменим расстояние между точками крепления с 3 на 2 метра, т.к. шинопровод, установленный на-плоскость, имеет максимальное расстояние между точками крепления 2 метра.

Свойс	тва диал	огового окна			×
-i	Тил	Параметры	Разбиение	Устройства крепления	• •
▼ A	втомати	чески			
	л	Іинейный шаг.	2m		
	+ изм	енение направ	ления 1		
			1 1		
		41		> >>	

Теперь рисуем макет трассы. Для этого нажимаем кнопку «прямолинейный участок» и выбираем требуемые направления кликнув на нужные нам оси.



Чтобы сделать Т-образный отвод, нажмаем кнопку «Изменение направления» 🔜 . Кликаем правой кнопкой мыши в место, где будет установлен Т-образный элемент.



Теперь нажимаем кнопку «Прямолинейный участок» — и левой кнопкой мыши указываем на ось, в направлении которой будет осуществлен отвод трасс.



После того, как макет всей трассы нарисован, необходимо обозначить ее концы. Для этого выбираем кнопку «конечный элемент» и кликаем на окончания трассы.



После того, как макет нарисован, сразу же необходимо определить с какой стороны трассы будет находиться нейтраль. Для трассы 5 не принципиально с какой стороны будет Нейтраль, т.к. установленный в щите интерфейс позволяет осуществить любую фазировку на шинопроводе. Но важно, чтобы очередность фаз шинопровода была исходной (N321), т.к. отводные блоки могут устанавливаться только на шинопровод с исходной очередностью фаз. Таким образом, менять сторону Нейтрали не будем.

Теперь приступим к определению параметров элементов. Кликаем два раза левой кнопкой мыши на прямых секциях, чтобы задать их свойства. В закладке «Размеры» вводим в соответствующее поле размер в миллиметрах, в закладке «Тип» указываем тип секций (передача или распределение) и нажмаем Enter.

Свойс	тва диалогов	×		
9	Размеры	Тип	Референс	
Pacr	ределение вы	ісокой п	отности	•
Пере	дача			
Расп	ределение вы	сокой п.	ютности	
Pach	ределение ма	лой пло	ности	
- Верт	икальное расі	пределе	ние	
			4 4 →)>	

Получаем трассу необходимого размера. Зеленым цветом обозначаются элементы транспортные, голубым – распределения высокой плотности.

Замечание: элементы распределения высокой плотности предназначены для установки втычных блоков ответвления до 400А, элементы распределения малой плотности предназначены для установки болтовых блоков ответвления от 630А до 1250А.



Кликаем два раза левой кнопкой мыши на конечных элементах, сначала в месте ввода шинопровода в щит, и задаем параметры:

• в закладке «Тип» выбираем «Интерфейс Litatrans»,

Свойст	ва диал	огового окна						×
9	Тип	Подключение	Порядо	к чередо	вания фа	аз Рефе	ренс	
Инте	офейс Li	tatrans						•
			4	•	₩-			

• в закладке «Подключение» выбираем рисунок щита. Кнопкой 🖾 ставим фронт щита в нужное положение. Кнопкой 🧕 задаем размеры колонны щита и положение начальной точки трассы в щите (в соответствии с каталогом, A=815,B=342,C=414):



Для остальных концевых элементов в закладке «Тип» устанавливаем Торцевую заглушку.

Свойст	ва диал	югового окна	×
-H	Тип	Порядок чередования фаз Референс	
Торце	ваязаг	пушка	•
		4 4 > >	

Обозначим место прохода шинопровода через стену с тем, чтобы в этом месте при разбиении трассы не оказалось соединения

элементов. Нажимаем кнопку «Проходной элемент» 💼 и кликаем левой кнопкой мыши на место его установки. Далее кликаем два раза левой кнопкой мыши на проходной элемент. В появившемся окошке выбираем закладку «Положение» и вводим в соответствующие поля размеры, определяющие точное положение прохода через стену.



В соответствии с исходным заданием необходимо также установить Выключатель линии. Для этого нажимаем кнопку «Специальный элемент» и кликаем левой кнопкой мыши на место его установки. Далее кликаем два раза левой кнопкой мыши на этот вставленный элемент. В появившемся окошке выбираем закладку «Положение» и вводим в соответствующие поля размеры, определяющие точное положение этого элемента, а в закладке «Тип» устанавливаем «Выключатель нагрузки – разъеди-



Итак, все параметры заданы, трасса нарисована. Нажав кнопку разбиения трассы на элементы ..., появляется предупредительное окно контроля ошибок разбиения:



Дело в том, что место соединения углового элемента и Т-образного элемента оказывается в стене. Чтобы этого избежать, при-

дется отодвигать трассу от стены. Снимаем разбиение, нажав на кнопку «Отменить разбиение» ..., затем кликаем два раза левой кнопкой мыши на элемент длиной 340мм и увеличиваем его размер до 540мм (200мм от стены, чтобы установить соединительны блок, + 340 мм стандартное плечо Т-образного элемента).



Опять нажимаем кнопку разбиения трассы на элементы ..., и опять появляется предупредительное окно контроля ошибок разбиения.



Оказывается, что при разбиении трассы на элементы, выявляется отрезок длиной 60мм, находящийся между Т-образным элементом и Выключателем линии. Минимальная длина прямого элемента составляет 500мм, поэтому данный отрезок не может быть изготовлен. Чтобы избежать этого, сдвинем Выключателем линии влево на 60мм. Для этого сначала снимаем разбиение, нажав

на кнопку «Отменить разбиение» ¹¹, затем кликаем два раза левой кнопкой мыши на элемент длиной 1400мм и уменьшаем его размер 60мм.

юйства диалог	ового окна	X
Размеры	Тип Референс	
Фактический разг	лер между осями: 1m 34cm	1340mm
Показать фан	тический размер: 🔽	
	Показать: 1m 34cm	1340mm
00	300	XX
00		XdX 1340

Снова нажимаем кнопку разбиения трассы на элементы , и убеждаемся, что при разбиении трассы на элементы проблем больше не возникло.

Теперь установим блоки ответвления. Для этого нажимаем кнопку «Присоединения и блоки ответвления» 1. В появившемся окне выбираем необходимый блок и нажимаем кнопку «Да».

Блоки ответвления для	Блоки ответвления для 🛛 🔀				
Для установки Ф. Для предохранителей Ф. Для модульных устройств Ф. Для ав томатических выключателей Merlin G Ф. стандарт DIN	Для установки С Для предохранителей С Для модульных устройств Ф Для автоматических выклочателей Merlin G С стандарт DIN				
Тип Степень IP и кол-во проводников	Тип Степень IP и кол-во проводников				
Предохранителей NF	Втычные блоки ответвления 💌 IP55 3L+N+PE 💌				
Выбор блока ответвления	Выбор блока ответвления				
© 50 A - KSB50SF4 C 250 A - KSB250SE4	C 160 A - KSB160DC4				
C 100 A - KSB100SF4 C 400 A - KSB400SE4	© 250 A - KSB250DC4				
C 100 A - KSB100SE4	C 400 A - KSB400DC4				
C 160 A - KSB160SE4					
C 160 A - KSB160SF4					
Да Отмена	Да Отмена				

Курсор изменился. При наведении курсора на места установки отводов на распределительных элементах появляется красный квадратик.



Кликаем на него, и в это место устанавливается выбранный нами отводной блок, а в спецификацию добавляется его референс. Таким образом устанавливаем все необходимые отводные блоки.

Замечание: на распределительных секциях места отвода находятся с одной стороны. Если распределительная секция ориентирована так, что места отвода находятся с противоположной стороны, то, чтобы повернуть ее, необходимо кликнуть два раза левой кнопкой мышки на распределительной секции. В появившемся окошке выбираем закладку «Тип». Затем нажимаем кнопку «Перевернуть элемент».



5.7 Проектирование распределительного шинопровода

Чтобы начать новую трассу нажимаем кнопку «Новая линия» 📑

Начальной точкой трассы 6 является блок подключения кабеля справа. От этой точки трасса идет влево, поэтому кликаем мышкой на ось, ведущую влево, затем нажимаем Enter.

Теперь необходимо определить параметры трассы: выбираем из меню Линия/Параметры.... В появившемся окне задаем тип шинопровода: KSA, номинал: 160A, систему шин: 3L+N+PE.

Свойств	а дналогового ок	на			×
9	Общие сведения	Тип	Параметры	Разбиение	Устройств 🔹 🕨
Тип:	KSA : Средней мо	щности	1 - от 100 до 100)0 А - АІсмед	ными конт 💌
Номина	160 A	_			
Кол-во	3L + N + РЕ и/или	3L + PEN	4	•	
		*		*	

• в закладке «Общие сведения» зададим «Название трассы» в соответствии с исходным чертежом: 6.

Свойс	тва диало	гового ок	на			×
9	Общие	сведения	Тип	Параметры	Разбиение	Устройств 🔹 🕨
Комм	lазвание: юнтарий:	6 Распредел	пительн	ый шинопровор	l,	
			*	• •	<u></u>	

Теперь нажимаем кнопку «прямолинейный участок» и рисуем прямолинейную трассу, кликнув левой кнопкой мышки на ось влево от начальной точки. После того, необходимо обозначить конец трассы. Для этого выбираем кнопку «конечный элемент» и кликаем на окончание трассы.



Кликнув два раза левой кнопкой мыши на прямой участок трассы, появится окно, в котором необходимо указать длину трассы, например 8 метров.

Свойства диалогового окна		×
😰 Размеры Тип Рефере	енс	
Фактический размер между осями:	8m	8000mm
Показать фактический размер:	V	
Показать:	8m	8000mm

Теперь кликаем два раза левой кнопкой мыши на конечном элементе в месте подключения кабеля. В появившемся окошке устанавливаем «Блок подачи питания в кожухе».





Как видим, после разбиения в трассе присутствует транспортный прямой участок, в котором нет необходимости. Постараемся от него избавиться. На рисунке видно, что блок подключения кабеля занимает 95 мм длины шинопровода. Поэтому, установим общую длину шинопровода равной 8 метров + 95 мм. Сначала снимаем разбиение, нажав на кнопку «Отменить разбиение», затем кликаем два раза левой кнопкой мыши на прямом участке трассы и устанавливаем его размер 8095мм.



Трасса 7 может быть получена путем копирования трассы 6 с помощью команды из меню Линия/Копировать...





Глава 6. Обновленная гамма Canalis Evolution

6.1 Презентация

CANALIS EVOLUTION - КОМПЛЕКТНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ НА ТОКИ ОТ 20 ДО 5 000 А

В 2007 г. ЗАО «Шнейдер Электрик» выпустило на российский рынок обновленную гамму шинопроводов Canalis на токи от 20 до 5 000 А под новым названием Canalis Evolution. Шинопроводы Canalis уже успели завоевать в России репутацию надежного и качественного продукта. Первый монтаж этой серии в нашей стране был осуществлен в 80-е гг. прошлого века, а первая в мире ветка шинопровода Canalis была смонтирована еще в 1956 г. и функционирует по сей день.

CANALIS EVOLUTION — УДОБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ НОМИНАЛЬНЫХ ТОКОВ

Типы шинопроводов Canalis Evolution:

- гибкий шинопровод KDP 20 А;
- шинопроводы освещения КВА, КВВ 20 и 40 А;
- шинопровод для распределения малой мощности KN от 40 до 160 А;
- шинопровод для распределения средней мощности KS от 100 до 1000 А;
- шинопровод большой мощности КТ от 800 до 5 000 А.

CANALIS EVOLUTION — ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА, ПРОШЕДШАЯ ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Прошедшая типовые испытания система шинопроводов Canalis Evolution предназначена для согласованной работы с коммутационным оборудованием компании Schneider Electric. Надежность системы в целом была подтверждена в ходе 40 испытаний, в том числе «спринклер-тестом». Российские заказчики, имевшие дело со шкафами Prisma Plus, уже оценили по достоинству надежность и безопасность оборудования, прошедшего типовые испытания. Продолжает традицию и система Canalis Evolution. Она выполнена в соответствии с аналогичным стандартом МЭК 60439-2, регламентирующим требования к оборудованию, «прошедшему типовые испытания». Это гарантирует надежное бесперебойное функционирование системы в самых тяжелых режимах работы. Разработчики Canalis Evolution использовали богатый многолетний опыт Schneider Electric, благодаря чему удалось создать продукт, максимально отвечающий требованиям заказчика. Canalis Evolution идеально сочетается с коммутационными аппаратами Schneider Electric. В его производстве используются запатентованные технологии. Например, непревзойденное высокое качество контакта обеспечивается благодаря применению посеребренных биметаллических контактов, производимых по технологии Copral Inside.

CANALIS EVOLUTION — САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ШИНОПРОВОД

Залогом безопасности обслуживающего персонала является применение защитных шторок, открывающихся лишь при присоединении отводного блока; блокировок, препятствующих открыванию дверц отводного блока под нагрузкой; различных клеммных заглушек аппаратов, исключающих прямой контакт с токоведущими частями.

CANALIS EVOLUTION — УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДИЗАЙН

В производстве Canalis Evolution были использованы новшества, благодаря которым удалось улучшить не только технические характеристики, но и дизайн. Новая серия Canalis Evolution имеет белый цвет, аналогичный цвету HKУ Prisma Plus. Для всего предложения на номиналы от 20 до 5 000 А стандартной степенью защиты теперь стала степень IP55. Вся гамма прошла испытания «спринклер-тестом». Эти характеристики позволяют устанавливать шинопровод Canalis Evolution в зданиях различных типов, начиная от крупных промышленных объектов и заканчивая современными офисными центрами. Важно заметить, что в производстве новой гаммы шинопроводов не использовались галогеносодержащие материалы, поэтому при возникновении пожара в здании ядовитые вещества выделяться не будут.

CANALIS EVOLUTION – ЛЕГКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Для упрощения проектирования линий шинопровода Canalis Evolution компания Schneider Electric предлагает своим партнерам и проектировщикам двухдневный курс обучения проектированию при помощи программы CanBRASS. Эта программа русифицирована и позволяет быстро получить графическое изображение трассы шинопровода (3D-вид), которое впоследствии можно трансли ровать в AutoCad. Так же, с помощью CanBRASS, можно получить спецификацию и рассчитать стоимость проекта. Партнеры и проектировщики могут пройти курс обучения в центре Schneider Electric абсолютно бесплатно. По завершении курса выдается сертификат и программа CanBRASS с русификатором.

CANALIS EVOLUTION — ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ

Итак, Canalis Evolution — экономичная высоконадежная система шинопроводов, позволяющая осуществлять дальнейшую модификацию трассы, а также лучшая система для транспорта и распределения электроэнергии.

Canalis Evolution — это часть комплексного предложения Schneider Electric для рынка строительства, промышленности и инфраструктур, поскольку этот шинопровод полностью координируется с HKУ Prisma Plus, трансформаторами напряжения Trihal, автоматическими выключателями Masterpact NT NW, Compact NS и др. Обновленную серию можно смело назвать высокотехнологичной системой комплектных шинопроводов, появившейся на свет благодаря постоянному поиску новых решений, использованию уже имеющегося успешного опыта и огромного потенциала знаний в области разработки и производства электрооборудования.



🗉 Гибкий шинопровод

IP 55, нет содержания галогеносодержащих веществ

Номинальный ток	Стойкость к пиковому току КЗ	Номинальное напряжение изоляции	Компоненты линии			Точки отвода	Аксессуары	
Inc	lpk	Ui	Длина проводников	Количество проводников	Расстоян. между точками отвода	L + N + РЕ или 3L + N + РЕ (10/16 Δ)	Тип защиты	Крепления для любых конструкций зданий
20 A	3,6 KA	690 B	Катушки по 24 и 192 м	2 или 4 + PE	1,2 - 3 м	(10/04) с кабеля, без кабеля с выбором фазы, фиксир. полярности, с функцией управления освещения	С предохра- нителями или без защиты	Установленные на заводе отводные розетки Набор для установки VDI суппорта

- Шинопровод для сетей освещения (является несущей конструкцией для светильников)

IP 55, IK10, нет содержания галогеносодержащих веществ

Номинальный ток	Стойкость к пиковому току КЗ	Номинальное напряжение изоляции	Компоненты линии			Точки отвода	Аксессуары	
Inc	lpk	Ui	Длина проводников	Количество проводников	Расстоян. между точками отвода	L + N + РЕ или 3L + N + РЕ (10/16 Δ)	Тип защиты	 Гибкие секции Крепление с быстрой
25 A 40 A	4,4 кА 9,6 кА	690 B	2и3м	2 или 4 + РЕ	0,5, 1 или 1,5 м	с кабелем, без кабеля с выбором фазы, фиксир. полярности, с функцией управления освещения	С предохра- нителями или без защиты	фиксацией Шина управления Кабельные каналы Светильники

- Шинопровод для сетей освещения (является несущей конструкцией для светильников)

IP 55, IK10, нет содержания галогеносодержащих веществ

Номинальный ток	Стойкость к пиковому току КЗ	Номинальное напряжение изоляции	Компоненты линии			Точки отвода	Аксессуары	
Inc	lpk	Ui	Длина проводников	Количество проводников	Расстоян. между точками отвода	L + N + РЕ или 3L + N + РЕ (10/16 Δ)	Тип защиты	 Гибкие секции Крепление с быстрой
25 A 40 A	4,4 кА 9,6 кА	690 B	2и3м	Один контур 2 или 4 + РЕ Два контура 2 + 2 + РЕ 2 + 4 + РЕ 4 + 4 + РЕ	0,5 или 1 м	с кабеля, с кабеля с выбором фазы, фиксир. полярности, с функцией управления освещения	С предохра- нителями или без защиты	фиксацией Шина управления Кабельные каналы



Canalis **KT**



94

- Распределение мощности на токи от 40 до 160 А

IP55, IK08, нет содержания галогеносодержащих веществ, цвет белый (RAL 9001)

Номинальный ток	Стойкость к пиковому току КЗ	Номинальное напряжение изоляции	Компоненты линии			Точки отвода	Аксессуары	
Inc	lpk	Ui	Длина проводников	Количество проводников	Расстоян. между точками отвода	Номинальный ток	Тип защиты	 Гибкие элементы Крепление с быстрой
40 A 63 A 100 A 160 A	6 кА 11 кА 14 кА 22 кА	500 B	1,5 и 3 м	4 + PE	0,5 или 1 м	16 - 63 A	Отводные блоки для модульных автоматов, предохрани- телей, розеток	фиксацией Шина управления Кабельные каналы Инструмент для монтажа

- Распределение мощности на токи от 100 до 1000 А

IP55, IK08, нет содержания галогеносодержащих веществ, цвет белый (RAL 9001)

Номинальный ток	Стойкость к пиковому току КЗ	Номинальное напряжение изоляции	Компоненты линии			Точки отвода		Аксессуары
Inc	lpk	Ui	Длина проводников	Количество проводников	Расстоян. между точками отвода	Номинальный ток	Тип защиты	Система вертикальной установки
100 A 160 A 250 A 400 A 500 A 630 A 800 A 1000 A	13,6 kA 22 kA 28 kA 49,2 kA 55 kA 57,5 kA 78,7 kA 84 kA	690 B	5, 3 м и дополнительные или специальные элементы	4 + PE	0,5 или 1 м с каждой стороны	25 - 400 A	Отводные блоки для модульных автоматов, Compact NS, предохранителей, розеток	 крепление с оыстрои фиксацией Кабельные каналы Инструмент для монтажа

Передача и распределение мощности на токи от 800 до 5000 А

IP55, IK08, нет содержания галогеносодержащих веществ, цвет белый (RAL 9001)

Номинальный ток	Стойкость к пиковому току КЗ	Номинальное напряжение изоляции	Компоненты линии			Точки отвода	Аксессуары	
Inc	lpk	Ui	Длина проводников	Количество проводников	Расстоян. между точками отвода	Номинальный ток	Тип защиты	 Углы и тройники Крепления
800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 5000 A	74 kA 84 kA 105 kA 132 kA 154 kA 176 kA 189 kA 198 kA 198 kA	1000 B	2и4м	3P + N + PE 3P + N + PER	0,5 или 1 м	25 - 1000 A	Отводные блоки для модульных автоматов Compact NS	

6.3 Область применения шинопровода



Шинопровод применяется для построения систем децентралзованного распеределения электроэнергии:

- Централизованное распределение:
 - о особенности: большой ГРЩ и большое кол-во кабеля



- Децентрализованное распределение:
 - особенности: ГРЩ небольших размеров и минимальное кол-во кабеля, возможность легко перемещать потребителей



Шинопровод позволяет создать распределительную сеть электроэнергии от трансформатора до светильника:



Система распределения электроэнергии на базе шинопроводов Canalis может быть построена для любых типов зданий :

Промышленные здания: Заводы, сервисы, фермы, склады и др.

Коммерческие здания: Торговые центры, супермаркеты, гостиницы

Общественные здания: Офисы, школы, больницы, спортивные сооружения и др.

















6.4. Преимущества шинопровода

6.4.1 Эффективная система распределения

Экономия электроэнергии в процессе эксплуатации до 27%.

Конструкция шинопровода предполагает существенное снижение реактивного сопротивления, так как оси проводников размещены очень близко. Проводник имеет практически прямоугольное сечение, что обеспечивает равномерное распределение плотности тока по сечению проводника, и ток не вытесняется на поверхность. Эти особенности приводят к значительному снижению падения напряжения и потерь энергии в магистрали. Расчёты показывают, что при применении шинопровода на ток 1000А длиной 100 м вместо кабельной линии такой же длины на аналогичную нагрузку, превышение стоимости магистрали окупается только за счёт экономии электроэнергии на потерях в течение 3,5 лет эксплуатации при сохранении нынешних тарифов на электроэнергию.

Пример:

Условия передачи (распределения) электроэнергии

Длина линии: 100 м Мощность: $P = I \cdot U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos\varphi = 630.000$ кВт Ток: I = 1000 А Напряжение: U = 400 В $\cos\varphi = 0.9$ Длина линии: L = 100 м Рабочая температура линии: t = 35 °C

Потери в линии

• Падение напряжения в ШП:

∆Uт= 0,06мВ/м/А (табличное значение).

• Падение напряжения в ШП при распределенной нагрузке:

 $\Delta Up = \Delta UT \cdot L \cdot I = 0.060 \cdot 100 \cdot 1000 = 6,0 B.$

• Падение напряжения в ШП при сосредоточенной нагрузке:

 $\Delta Uc = \Delta Ut \cdot L \cdot I \cdot 2 = 12,0 B.$

• Степень защиты IP55

• Пожарная стойкость 180°С

• Падение напряжения в КЛ, выполненной из меди 3(4х95), удельное сопротивление:

ρ = 0,0178 Ом • мм²/м:

∆UCu= 4,0086 % = 16,03 B

• Падение напряжения в КЛ, выполненной из алюминия 3(4x120), удельное сопротивление ρ = 0,02994 Ом • мм²/м: Δ UAI= 4,8404 % = 19,36 В.

∆Uкабель – **∆Uшинопровод** = 16,03 – 6 = 10,03 В

Р = I • U • √3 • соѕ φ = 1000 • 10,03 • √3 • 0,9 = 15,6 кВт/час

Потери в сутки 15,6*8 = 125 кВт

Потери в месяц 125*22 = 2750 кВт

Средняя стоимость 1 кВт в России= 1,8 руб

Потери на оплату энергии в месяц = 2750*1,8 = 4950 руб

Окупаемость разницы кабель – шинопровод = (1036760-825943)/4950 = 42,6 мес. 42,6/12= 3,5 года.

Это окупаемость при условии, что объект работает только 8 часов в сутки и всего 5 дней в неделю. Тариф на электроэнергию взят средний по стране.

6.4.2 Гибкая система распределения

Простота планирования и проектирования.

Проекты на основе шинопроводов позволяют строить и вводить в эксплуатацию системы электроснабжения до того, как станет известно окончательное размещение нагрузок, до завершения плана расположения потребителей.

Удобство и простота монтажа

Элементы шинопровода поставляются как готовые изделия в виде стандартных модулей, и легко монтируются, благодаря болтовым соединениям. Подключение потребителей, даже к уже имеющейся шине, осуществляется очень быстро, благодаря специальным стыковочным модулям. Возможен монтаж на любые несущие конструкции. Благодаря всему этому скорость монтажа шинопроводных систем в 2-3 раза выше, чем у кабеля. Значительно снижаются расходы на монтаж, так как отпадает необходимость использования несущих кабель-каналов, необходимость разделки и обработки кабелей, снижается количество квалифицированных рабочих и продолжительность их работы.

Гибкость и трансформируемость системы

На объектах с уже существующими электроустановками перемещение отдельных потребителей или добавление новых, существенное изменение нагрузок на разных участках являются серьёзной проблемой. Особенности и преимущества конструкции шинопроводов позволяют быстро и экономично решить эту проблему, так как все части системы легко разбираются и собираются. При необходимости можно легко переместить систему шинопровода в другое место. Любая модернизация может проводиться без остановки производства, а многие операции – даже без снятия напряжения.

Минимальные пространственные объемы

Нет необходимости обеспечения и соблюдения требуемых радиусов изгиба, присущих кабельным магистралям, особенно при прокладке более 3-х кабелей большого сечения на фазу при больших токах, отсутствуют громоздкие соединительные и концевые элементы. Присоединение шинопроводов происходит непосредственно к выводам трансформаторов или шинам распределительных устройств, при помощи специальных блоков, повороты осуществляются под прямым (или любым другим требуемым) углом в габарите шинопровода. Таким образом, габариты основных и вспомогательных панелей, и пространство, занимаемое трассами магистралей, значительно уменьшаются. Значительно экономится полезная площадь помещений.

6.4.3 Безопасная система распределения

Низкое электромагнитное излучение

Конструкция шинопровода и, в частности, экранирующие свойства кожуха, обеспечивают низкий уровень ЭМИ, что позволяет прокладывать шинопровод в непосредственной близости от радиоэлектронной аппаратурой и сетей передачи данных.

Высокая степень защиты

Стандартное исполнение шинопровода имеет степень защиты IP55. Конструкция шинопровода предотвращает попадание воды от спринклеров систем пожаротушения. Шинопроводы изначально разрабатываются для максимально тяжелых производственных условий, имеют принципиально высокую степень защиты кожуха от ударов и вибростойкость.

Безопасность в случае пожара

Все элементы шинопровода не содержат галогены и ПВХ. При пожаре шинопровод не выделяет дым и токсичных газов, а также сам шинопровод является противоогненным барьером и предотвращает распределение огня в течение 2-х часов.

Абсолютная безопасность

Устройства блокировки исключают монтажные ошибки, а также установку и снятие отводного блока под напряжением. Степень защиты от прикосновения к токоведущим частям электроустановки IP**D обеспечивает абсолютно безопасные условия труда для обслуживающего персонала вследствие отсутствия доступа к токоведущим частям.

6.4.4 Надежная система распределения

Надежность передачи и распределения электроэнергии

Специально разработанная конструкция шинопровода, узлов присоединения по питающей стороне, стороне потребителя, стыковые моноблочные соединения, ответвительные модули; соблюдение усилий затяжки и положения узлов при монтаже гарантируют надёжность передачи и распределения электроэнергии.

Высокая теплоотдача

За счёт плотной укладки изолированных проводников без воздушного зазора и их соприкосновения друг с другом и с корпусом, который выступает в роли радиатора охлаждения, обеспечивается лёгкая теплоотдача в атмосферу тепла, выделяемого при протекании тока.

Долговечность и простота обслуживания

Шинопроводы, при нормальной эксплуатации, практически не нуждаются в обслуживании в течение всего срока службы, составляющего 25-30 лет.

6.5 Экономическое сравнение кабельных систем и шинопровода

на примере 27-этажного жилого дома

В данном расчете указаны материалы, которые исчезают (либо модифицируются и отражены в альтернативном варианте) при внедрении шинопроводных систем на объект. Также учтены монтажные затраты в той мере, в которой они имеют отличия относительно шинопроводного варианта.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Цены приведены на 12.02.08

Наименование оборудования	Назначение	Стоимость за ед.	Кол-во	Длина КЛ + запас 10%	Ед.изм.	Стоимость		
Кабели	·							
ПВ3 5(1х50)	КЛ к электроприемникам квартир	808,45	514	565,4	м	457097,63		
ПВ3 5(1x70)	КЛ к электроприемникам квартир	1173	266	292,6	м	343219,8		
Щитовое оборудование								
ВРУ1-01	ВРУ1-РП1, ВРУ1-РП2, ВРУ2-РП1	25 944	3	3	ШТ.	77832		
ВРУ1-02	ВРУ2-РП2	16 982	1	1	ШТ.	16982		
ВРУ1-03	ВРУ2-ВП	20 550	1	1	ШТ.	20550		
Счетчик + ТТ	В связи с модификацией ВРУ2-ВП данный комплект исчезает	3000	1	1	ШТ.	3000		
Материалы			·					
Труба металличе- ская d50		123	500	500	М	61500		
Крепеж		100	20	20	комп.	2000		
Сжим У 859М	Сжимы для подключения потребителей	41,99	600	600	комп.	25194		
ИТОГО по ВРУ-1κ								
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ ПО ВАРИАНТУ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ								
Монтажные работы								
Стоимость монтах	кных работ в размере 50% от стоимости материалов					503687,715		
итого относи	ТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАБЕЛЬНОГО ВАРИАНТА	1				1 511 063,15 p.		

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ШИНОПРОВОДНОЙ СХЕМЫ

Цены приведены на 15.02.08. Стоимость шинопроводных систем указана с учетом доставки на объект.

1 1 11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Наименование оборудования	Назначение	Стоимость за ед.	Кол-во	Длина КЛ + запас 10%	Ед.изм.	Стоимость			
Шинопровод									
Canalis	Комплект, включая коробки отбора мощности и крепеж			1	комп.	1 298 758,00			
Щитовое оборудо	Щитовое оборудование								
ВРУ2-ВП	ВРУ 3СМ-15-30 (либо аналог)	19800	1	1	шт.	19800			
Примечание: При в ВРУ1-РП1, ВРУ1-РГ В данном сравнени	Примечание: При использовании шинопроводов в схеме электоснабжения данного объекта отпадает необходимость в следующих панелях: ВРУ1-РП1, ВРУ1-РП2, ВРУ2-РП1, ВРУ2-РП2. Вводная панель ВРУ2-ВП -видоизменяется (отражена в шинопроводном варианте). В данном сравнении учтены длины КЛ только на вертикальном участке. Запас 10% - нормативный запас на прокладку кабелей.								
Материалы									
ИТОГО									
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ ПО ВАРИАНТУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШИНОПРОВОДОВ									
Монтажные работы									
Стоимость монтажных работ в размере 50% от стоимости ВРУ									
Стоимость монтажных работ в размере 15% от стоимости шинопроводов									
Итого по монтажным работам									
ИТОГО ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВАРИАНТА С ШИНОПРОВОДОМ									

6.6 Использование кабельных конструкций WIBE для монтажа шинопроводов Canalis

Одним из ключевых продуктов в гамме предложений Schneider Electric для распределения электроэнергии в промышленных и коммерческих зданиях является система шинопроводов Canalis.



По шинопроводам в зданиях компактно и надежно осуществляется распределение электроэнергии с током до 6300А. Однако практически всегда параллельно с силовым распределением электроэнергии есть и необходимость прокладки трасс с низковольтными кабелями информационных и телекоммуникационных систем и контрольных кабелей систем управления зданием.

Для этих целей в продуктовом предложении Schneider Electric есть совершенная система кабельных конструкций, выпускаемых на одном из заводов группы под торговой маркой WIBE.

В ассортименте продукции WIBE есть широкая гамма изделий, позволяющих не только крепить шинопроводы Canalis на штатных подвесах, обычно применяющихся для монтажа кабельных лестниц и лотков под перекрытиями и в подвальных помещениях зданий, но и использовать кабельные лестницы для прокладки слаботочных кабелей под шинопроводам, создавая единую компактную систему распределения электроэнергии для различных потребителей.

Помимо контрольных и информационных кабелей, на кабельных лестницах, монтируемых под шинопроводами или над ними, можно прокладывать трубопроводы водоснабжения и сжатого воздуха для подводки к оборудованию необходимых функций по промышленным колоннам, выпускаемым другой компанией группы Schneider Electric – Thorsman – под торговой маркой InduSign. К перемычкам кабельных лестниц можно закреплять любые типы светильников, а также монтажные платы под распаячные коробки, розетки выключатели и другие разъемы.



Особенности системы подвески конструкций от WIBE в том, что проектировщик и монтажник могут найти гибкие решения для прокладки в пространстве трасс любой сложности, используя минимум стандартных деталей и узлов.





Существуют решения для крепления шинопроводов как к бетонным перекрытиям зданий, так и к металлическим потолочным балкам и колоннам. Помимо этого, если в здании очень высокие потолки, то есть возможность, используя потолочные подвесы в качестве напольных стоек, прокладывать шинопроводы, кабели низкого напряжения и трубопроводы воды и сжатого воздуха непосредственно над оборудованием на высоте от 2,5 до 5,5 метров от уровня пола, закрепляя шинопроводы и кабельные лестницы на консолях, устанавливаемых на стойках вблизи стыков секций шинопроводов и кабельных лестниц. При этом, в зависимости от марки шинопровода и типа кабельной лестницы, монтажные пролеты между стойками и подвесами могут составлять до 6 метров.

Длину потолочных подвесов можно увеличивать путем наращивания штатных подвесов с использованием монтажных профилей того же сечения и соединителей.



Установка консолей на стойках при помощи скользящих Т-болтов позволяет легко выравнивать горизонтальную линию шинопровода, уменьшая механические напряжения в стыках секций, а также осуществлять прокладку шинопроводов и кабельных лестниц в несколько ярусов и по обеим сторонам от стойки.



Используя потолочные подвесы и напольные стойки необходимой длины, которые можно установить практически в любом месте здания, проектировщик трассы электроснабжения и монтажник всегда найдут наиболее оптимальное решение и сделают монтаж более привлекательным не только с технической точки зрения, но и с точки зрения эстетического восприятия инсталляции.



Кроме того, использование двусторонних напольных стоек и потолочных подвесов дает практически неограниченные возможности для расширения системы электроснабжения путем прокладки дополнительных трасс на консолях и кронштейнах, монтируемых на ранее установленных стойках и подвесах. Использование уголковых кронштейнов, закрепляемых к стойкам и подвесам, позволяет осуществлять монтаж пересекающихся трасс, а гибкие соединители кабельных лестниц, позволяют легко обходить любые препятствия, встречающиеся на пути кабельной трассы, монтируемой совместно с шинопроводом.

Использование подвесов состоящих из резьбовых шпилек М10 и соответствующих потолочных креплений для монтажа осветительных шинопроводов, можно осуществлять легкую регулировку горизонтального уровня при монтаже вдоль длины шпильки.

Другим способом прокладки информационных сетей параллельно с шинопроводами освещения и организации подключения рабочих мест является крепление к шинопроводу окрашенных стальных кабель-каналов серии TAS+, выпускаемых другим заводом Schneider Electric – Stago-.

Одним словом, применение продукции заводов WIBE, STAGO и THORSMAN, вошедших в состав Schneider Electric после приобретения группы компаний LEXEL в 1999 значительно расширило возможности проектировщиков и монтажников по использованию современных решений по подводке электроэнергии и других инженерных коммуникаций для промышленных и гражданских потребителей.

В заключение остается добавить, что специалисты ЗАО «Шнейдер Электрик» всегда готовы помочь в выборе и проектировании наиболее оптимальных монтажных решений для прокладки систем электроснабжения и инженерных коммуникаций по опорным и кабельным конструкциям, выпускаемым заводами Schneider Electric.



Примеры : варианты устройства крепления шинопроводов совместно с кабельными лотками

1. Крепление шинопровода к потолочной балке на монтажном профиле WIBE 24/20 и сборном потолочном подвесе 20F

Спецификация:

- Монтажный профиль 24/20,
- Балочный прижим 5ВК-10 и Т-болт 26F М10х40
- Балочный прижим 5ВК-30 и
- Т-болт 26F М10Торцевая заглушка 28Ex50
- Торцевая заглушка 28D
- Консоль 50L, 50, 50F / 150-600
- Кабельная лестница КНZPV 200-400
- Т-болт 26F М10х40
- Вертикальный подвес 20, 20F, 20FS / 500-3000
- Крышка лотка W5
- Торцевая заглушка 28Е



2. Крепление шинопровода к потолочной балке на монтажном профиле WIBE 24/20



3. Крепление шинопровода в стеновой нише на консолях WIBE 50 и 50F


4. Крепление шинопровода к полу на стойках WIBE 20F/3000 и 20FS/3000. Высота стоек 20F и 20FS - 2980 мм.

Спецификация:

- Кабельная лестница КНZSP, КНZP 150-600
- Крышка лотка W5
- Профильный прижим 42
- Консоль 50L, 50, 50F / 150-1000
- Профильный прижим 43 (подгибается по месту)
- Т-болт 26F М10х40
- Вертикальный подвес 20, 20F, 20FS / 500-3000
- Анкерный болт M12x118
- Торцевая заглушка 28Е
- Разделительная перегородка 39/24 или 39/55



Schneider Electric в странах СНГ

Беларусь Минск

220006, ул. Белорусская, 15, офис 9 Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72

Казахстан

Алматы 050050, ул. Табачнозаводская, 20 Швейцарский центр Тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный) Факс: (727) 244 15 06, 244 15 07

Астана

010000, ул. Бейбитшилик, 18 Бизнес-центр «Бейбитшилик 2002», офис 402 Тел.: (3172) 91 06 69 Факс: (3172) 91 06 70

Атырау

060002, ул. Абая, 2-А Бизнес-центр «Сутас-С», офис 407 Тел.: (3122) 32 31 91, 32 66 70 Факс: (3122) 32 37 54

Россия

Волгоград 400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12 Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, офис 267 Тел.: (4732) 39 06 00 Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург 620219, ул. Первомайская, 104 Офисы 311, 313 Тел.: (343) 217 63 37 Факс: (343) 217 63 38

Иркутск 664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, офис 312 Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград 236040, Гвардейский пр., 15 Тел.: (4012) 53 59 53 Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар 350020, ул. Коммунаров, 268 В Офисы 316, 314 Тел.: (861) 210 06 38, 210 14 45 Факс: (861) 210 06 02

Красноярск 660021, ул. Горького, 3 А, офис 302 Тел.: (3912) 56 80 95 Факс: (3912) 56 80 96

Москва 129281, ул. Енисейская, 37 Тел.: (495) 797 40 00 Факс: (495) 797 40 02

Мурманск 183038, ул. Воровского, д. 5/23 Конгресс-отель «Меридиан», офис 739 Тел.: (8152) 28 86 90 Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород 603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8 Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26 Новосибирск 630005, Красный пр-т, 86, офис 501 Тел.: (383) 358 54 21 Тел./факс: (383) 227 62 53

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 11 Тел./факс: (342) 290 26 11 / 13 / 15

Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74, литера А Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23 Факс: (863) 200 17 24

Самара

443096, ул. Коммунистическая, 27 Тел./факс: (846) 266 41 41, 266 41 11

Санкт-Петербург

198103, ул. Циолковского, 9, кор. 2 А Тел.: (812) 320 64 64 Факс: (812) 320 64 63

Сочи

354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54 Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 Факс: (8622) 96 06 02

Уфа

450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД) Блок-секция № 3, этаж 9 Тел.: (347) 279 98 29 Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск 680000, ул. Муравьева-Амурского, 23, этаж 4 Тел.: (4212) 30 64 70 Факс: (4212) 30 46 66

Украина Днепропетровск 49000, ул. Глинки, 17, этаж 4 Тел.: (380567) 90 08 88 Факс: (380567) 90 09 99

Донецк 83087, ул. Инженерная, 1 В Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65 Факс: (38062) 385 49 23

Киев 03057, ул. Смоленская, 31-33, кор. 29 Тел.: (38044) 538 14 70 Факс: (38044) 538 14 71

Львов 79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1 Тел./факс: (38032) 298 85 85

Николаев 54030, ул. Никольская, 25 Бизнес-центр «Александровский», офис 5 Тел./факс: (380512) 58 24 67, 58 24 68

Одесса 65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213 Тел./факс: (38048) 728 65 55, 728 65 35

Симферополь 95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11 Тел.: (380652) 44 38 26 Факс: (380652) 54 81 14

Харьков

61070, ул. Академика Проскуры, 1 Бизнес-центр «Telesens», офис 569 Тел.: (38057) 719 07 79 Факс: (38057) 719 07 49

MKP-TECHCOL29-09 09/2009

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный) Тел.: (495) 797 32 32, факс: (495) 797 40 04 ru.csc@ru.schneider-electric.com www.schneider-electric.ru